

DENON

PROFESSIONAL MEDIA PLAYER & CONTROLLER

DN-HS5500

Owner's Manual

Bedienungsanleitung

Manuel de l'Utilisateur

Manuale delle istruzioni

Manual del usuario

Bruksanvisning

取扱説明書

操作说明书



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION:

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

IMPORTANT TO SAFETY

WARNING:

To reduce the risk of fire and electric shock, this apparatus should not be exposed to rain or moisture and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this apparatus.

CAUTION:

1. Handle the power supply cord carefully

Do not damage or deform the power supply cord. If it is damaged or deformed, it may cause electric shock or malfunction when used. When removing from wall outlet, be sure to remove by holding the plug attachment and not by pulling the cord.

2. Do not open the rear cover

In order to prevent electric shock, do not open the top cover. If problems occur, contact your DENON DEALER.

3. Do not place anything inside

Do not place metal objects or spill liquid inside the system. Electric shock or malfunction may result.

Please, record and retain the Model name and serial number of your set shown on the rating label.

Model No. DN-HS5500

Serial No. _____

CAUTION:

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. THIS PRODUCT SHOULD NOT BE ADJUSTED OR REPAIRED BY ANYONE EXCEPT PROPERLY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


READ BEFORE OPERATING EQUIPMENT

This product was designed and manufactured to meet strict quality and safety standards. There are, however, some installation and operation precautions which you should be particularly aware of.



1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacture's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.




Additional Safety Information!

15.  Marked terminals are HAZARDOUS LIVE and that the external wiring connected to those terminal requires installation by an instructed person or the use of ready-made leads or cords.

TOP PANEL DIAGRAM / ÜBERSICHT AUF DER SCHALTТАFEL OBEN /
 SCHEMA DU PANNEAU SUPERIEUR / ILLUSTRAZIONE PANNELLO
 SUPERIORE / DIAGRAMA DEL PANEL SUPERIOR / ÖVERSİKT ÖVER
 TOPPANELEN / トップパネル / 顶面板视图










REAR PANEL DIAGRAM / HINTERES ANSCHLUSSFELD-SCHEMA /
 SCHEMA DU PANNEAU ARRIERE / SCHEMA PANNEAU ARRIERE /
 DIAGRAMA DEL PANEL POSTERIOR / BAKPANELEN / リアパネル /
 后面板视图



Unit: mm
 Gerät: mm
 Unité: mm
 Unità: mm
 Unidad: mm
 Enhet: mm
 単位: mm
 單位: mm

**NOTE ON USE / HINWEISE ZUM GEBRAUCH /
OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION / NOTE SULL'USO /
NOTAS SOBRE EL USO / OBSERVERA**

	<ul style="list-style-type: none">• Avoid high temperatures. Allow for sufficient heat dispersion when installed in a rack.• Vermeiden Sie hohe Temperaturen. Beachten Sie, daß eine ausreichend Luftzirkulation gewährleistet wird, wenn das Gerät auf ein Regal gestellt wird.• Eviter des températures élevées. Tenir compte d'une dispersion de chaleur suffisante lors de l'installation sur une étagère.• Evitate di esporre l'unità a temperature alte. Assicuratevi che ci sia un'adeguata dispersione del calore quando installate l'unità in un mobile per componenti audio.• Evite altas temperaturas. Permite la suficiente dispersión del calor cuando está instalado en la consola.• Undvik höga temperaturer. Se till att det finns möjlighet till god värmeavledning vid montering i ett rack.		<ul style="list-style-type: none">• Keep the apparatus free from moisture, water, and dust.• Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Staub fern.• Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau et lapoussière.• Tenete l'unità lontana dall'umidità, dall'acqua e dalla polvere.• Mantenga el equipo libre de humedad, agua y polvo.• Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och damm.		<ul style="list-style-type: none">• Do not let foreign objects in the set.• Keine fremden Gegenstände in das Gerät kommen lassen.• Ne pas laisser des objets étrangers dans l'appareil.• E' importante che nessun oggetto è inserito all'interno dell'unità.• No deje objetos extraños dentro del equipo.• Se till att främmande föremål inte tränger in i apparaten.
	<ul style="list-style-type: none">• Unplug the power cord when not using the apparatus for long periods of time.• Wenn das Gerät eine längere Zeit nicht verwendet werden soll, trennen Sie das Netzkabel vom Netzstecker.• Débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.• Disinnestate il filo di alimentazione quando avete l'intenzione di non usare il filo di alimentazione per un lungo periodo di tempo.• Desconecte el cordón de energía cuando no utilice el equipo por mucho tiempo.• Koppla ur nätkabeln om apparaten inte kommer att användas i lång tid.		<ul style="list-style-type: none">• Do not let insecticides, benzene, and thinner come in contact with the set.• Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden, Benzin oder Verdünnungsmitteln in Berührung kommen.• Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzène et un diluant avec l'appareil.• Assicuratevi che l'unità non venga in contatto con insetticidi, benzolo o solventi.• No permita el contacto de insecticidas, gasolina y diluyentes con el equipo.• Se till att inte insektsmedel på spraybruk, bensen och thinner kommer i kontakt med apparatens hölje.		<ul style="list-style-type: none">• Never disassemble or modify the apparatus in any way.• Versuchen Sie niemals das Gerät auseinander zu nehmen oder auf jegliche Art zu verändern.• Ne jamais démonter ou modifier l'appareil d'une manière ou d'une autre.• Non smontate mai, nè modificate l'unità in nessun modo.• Nunca desarme o modifique el equipo de ninguna manera.• Ta inte isär apparaten och försök inte bygga om den.
	<ul style="list-style-type: none">• Handle the power cord carefully. Hold the plug when unplugging the cord.• Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um. Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie den Stecker herausziehen.• Manipuler le cordon d'alimentation avec précaution. Tenir la prise lors du débranchement du cordon.• Maneggiare il filo di alimentazione con cura. Agite per la spina quando scollegate il cavo dalla presa.• Maneje el cordón de energía con cuidado. Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordón de energía.• Hantera nätkabeln varsamt. Håll i kabeln när den kopplas från el-uttaget.		<p>* (For apparatuses with ventilation holes)</p> <ul style="list-style-type: none">• Do not obstruct the ventilation holes.• Die Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden.• Ne pas obstruer les trous d'aération.• Non coprire i fori di ventilazione.• No obstruya los orificios de ventilación.• Täpp inte till ventilationsöppningarna.		

<p>CAUTION:</p> <ul style="list-style-type: none">• The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.• No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.• Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.• Do not expose the set to dripping or splashing fluids.• No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus. <p>ACHTUNG:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Belüftung sollte auf keinen Fall durch das Abdecken der Belüftungsöffnungen durch Gegenstände wie beispielsweise Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge o. Ä. behindert werden.• Auf dem Gerät sollten keinerlei direkten Feuerquellen wie beispielsweise angezündete Kerzen aufgestellt werden.• Bitte beachten Sie bei der Entsorgung der Batterien die geltenden Umweltbestimmungen.• Das Gerät sollte keinerlei Flüssigkeit, also keinem Tropfen oder Spritzen ausgesetzt werden.• Auf dem Gerät sollten keinerlei mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie beispielsweise Vasen aufgestellt werden. <p>ATTENTION:</p> <ul style="list-style-type: none">• La ventilation ne doit pas être gênée en recouvrant les ouvertures de la ventilation avec des objets tels que journaux, rideaux, tissus, etc.• Aucune flamme nue, par exemple une bougie, ne doit être placée sur l'appareil.• Veuillez à respecter l'environnement lorsque vous jetez les piles usagées.• L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou à l'humidité.• Aucun objet contenant du liquide, par exemple un vase, ne doit être placé sur l'appareil.	<p>PRECAUZIONI:</p> <ul style="list-style-type: none">• Le aperture di ventilazione non devono essere ostruite coprendole con oggetti, quali giornali, tovaglie, tende e così via.• Non posizionare sull'apparecchiatura fiamme libere, come ad esempio le candele accese.• Prestare attenzione agli aspetti legati alla tutela dell'ambiente quando si smaltisce la batteria.• L'apparecchiatura non deve essere esposta a gocciolii o spruzzi.• Non posizionare sull'apparecchiatura nessun oggetto contenete liquidi, come ad esempio i vasi. <p>PRECAUCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none">• La ventilación no debe quedar obstruida por hacerse cubierto las aperturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.• No debe colocarse sobre el aparato ninguna fuente inflamable sin protección, como velas encendidas.• A la hora de deshacerse de las pilas, respete la normativa para el cuidado del medio ambiente.• No se expondrá el aparato al goteo o salpicaduras cuando se utilice.• No se colocarán sobre el aparato objetos llenos de líquido, como jarros. <p>OBSERVERA:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ventilationen bör inte förhindras genom att täcka för ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, bordsdukar, gardiner osv.• Inga blottade brandkällor, såsom tända ljus, bör placeras på apparaten.• Tänk på miljöaspekterna när du bortskaffar batteri.• Apparaten får inte utsättas för vätska.• Inga objekt med vätskor, såsom vaser, får placeras på apparaten.
--	--

<p>• DECLARATION OF CONFORMITY</p> <p>We declare under our sole responsibility that this product, to which this declaration relates, is in conformity with the following standards: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 and EN61000-3-3. Following the provisions of 73/23/EEC, 2004/108/EC and 93/68/EEC Directive.</p> <p>• ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG</p> <p>Wir erklären unter unserer Verantwortung, daß dieses Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Standards entspricht: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 und EN61000-3-3. Entspricht den Verordnungen der Direktive 73/23/EEC, 2004/108/EC und 93/68/EEC.</p> <p>• DECLARATION DE CONFORMITE</p> <p>Nous déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil, auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux standards suivants: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 et EN61000-3-3. D'après les dispositions de la Directive 73/23/EEC, 2004/108/EC et 93/68/EEC.</p>	<p>• DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ</p> <p>Dichiariamo con piena responsabilità che questo prodotto, al quale la nostra dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti normative: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 e EN61000-3-3. In conformità con le condizioni delle direttive 73/23/EEC, 2004/108/EC e 93/68/EEC. QUESTO PRODOTTO E' CONFORME AL D.M. 28/08/95 N. 548</p> <p>• DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD</p> <p>Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto al que hace referencia esta declaración, está conforme con los siguientes estándares: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 y EN61000-3-3. Siguiendo las provisiones de las Directivas 73/23/EEC, 2004/108/EC y 93/68/EEC.</p> <p>• ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG</p> <p>Härmed intygas helt på eget ansvar att denna produkt, vilken detta intyg avser, uppfyller följande standarder: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 och EN61000-3-3. Enligt stadgarna i direktiv 73/23/EEC, 2004/108/EC och 93/68/EEC.</p>
---	--

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

When discarding the unit, comply with local rules or regulations.

Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with the local regulations concerning chemical waste.

This product and the accessories packed together constitute the applicable product according to the WEEE directive except batteries.

**HINWEIS ZUM RECYCLING:**

Das Verpackungsmaterial dieses Produktes ist für zum Recyceln geeignet und kann wieder verwendet werden. Bitte entsorgen Sie alle Materialien entsprechend der örtlichen Recycling-Vorschriften.

Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen.

Die Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen oder verbrannt werden; bitte geben Sie die Batterien gemäß örtlichen Bestimmungen an den Sammelstellen oder Sondermüllplätzen ab.

Dieses Produkt zusammen mit den Zubehörteilen ist das geltende Produkt der WEEE-Direktive, davon ausgenommen sind die Batterien.

UNE REMARQUE CONCERNANT LE RECYCLAGE:

Les matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables et peuvent être réutilisés. Veuillez disposer de tout matériau conformément aux règlements de recyclage locaux.

Lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques.

Ce produit et les accessoires emballés ensemble sont des produits conformes à la directive DEEE sauf pour les piles.

NOTA RELATIVA AL RICICLAGGIO:

I materiali di imballaggio di questo prodotto sono riutilizzabili e riciclabili. Smaltire i materiali conformemente alle normative locali sul riciclaggio.

Per smaltire l'unità, osservare la normativa in vigore nel luogo di utilizzo.

Non gettare le batterie, né incenerirle, ma smaltirle conformemente alla normativa locale sui rifiuti chimici.

Questo prodotto e gli accessori inclusi nell'imballaggio sono applicabili alla direttiva RAEE, ad eccezione delle batterie.

ACERCA DEL RECICLAJE:

Los materiales de embalaje de este producto son reciclables y se pueden volver a utilizar. Disponga de estos materiales siguiendo los reglamentos de reciclaje de su localidad.

Cuando se deshaga de la unidad, cumpla con las reglas o reglamentos locales.

Las pilas nunca deberán tirarse ni incinerarse. Deberá disponer de ellas siguiendo los reglamentos de su localidad relacionados con los desperdicios químicos.

Este producto junto con los accesorios empaquetados es el producto aplicable a la directiva RAEE excepto pilas.

EN KOMMENTAR OM ÅTERVINNING:

Produktens emballage är återvinningsbart och kan återanvändas. Kassera det enligt lokala återvinningsbestämmelser.

När du kasserar enheten ska du göra det i överensstämmelse med lokala regler och bestämmelser.

Batterier får absolut inte kastas i soporna eller brännas. Kassera dem enligt lokala bestämmelser för kemiskt avfall.

Denna apparat och de tillbehör som levereras med den är de som uppfyller gällande WEEE-direktiv, med undantag av batterierna.

CAUTION:

To completely disconnect this product from the mains, disconnect the plug from the wall socket outlet.

The mains plug is used to completely interrupt the power supply to the unit and must be within easy access by the user.

VORSICHT:

Um dieses Gerät vollständig von der Stromversorgung abzutrennen, trennen Sie bitte den Netzstecker von der Wandsteckdose ab.

Die Hauptstecker werden verwendet, um die Stromversorgung zum Gerät völlig zu unterbrechen; er muss für den Benutzer gut und einfach zu erreichen sein.

PRECAUTION:

Pour déconnecter complètement ce produit du courant secteur, débranchez la prise de la prise murale.

La prise secteur est utilisée pour couper complètement l'alimentation de l'appareil et l'utilisateur doit pouvoir y accéder facilement.

ATTENZIONE:

Per scollegare definitivamente questo prodotto dalla rete di alimentazione elettrica, togliere la spina dalla relativa presa.

La spina di rete viene utilizzata per interrompere completamente l'alimentazione all'unità e deve essere facilmente accessibile all'utente.

PRECAUCIÓN:

Para desconectar completamente este producto de la alimentación eléctrica, desconecte el enchufe del enchufe de la pared.

El enchufe de la alimentación se utiliza para interrumpir por completo el suministro de alimentación a la unidad y debe de encontrarse en un lugar al que el usuario tenga fácil acceso.

FÖRSIKTIGHETSMÅTT:

Koppla loss stickproppen från eluttaget för att helt skilja produkten från nätet.

Stickproppen används för att helt bryta strömförsörjningen till apparaten, och den måste vara lättillgänglig för användaren.

– INHALT –

1	Hauptmerkmale.....	2	12	Autom. BPM-Zähler/Effector	19, 20
2	Installation der platte, der scratch-disc und des gleituntersatzes	3	13	Platter effect.....	21
3	Anschlüsse/Installation	4, 5	14	Zwei Decks in einem.....	22
4	Bezeichnung der teile und deren funktionen....	6 ~ 9	15	Mirror mix.....	23
5	Ger ät einschalten	9	16	D-SYNC-Funktion.....	23, 24
6	Auswählen von Dateien.....	10 ~ 14	17	Memo (Anwendereinstellungs-Speicher)	25
7	Allgemeiner betrieb	14, 15	18	Grundlegendes zur Eingabe von Zeichen.....	26
8	Nächste Datei.....	16	19	Funktionsmerkmal	27 ~ 33
9	Scratchen.....	17	20	Preset	34
10	Seamless loop/Hot start/Stutter.....	17, 18	21	Kompatible Dateien	35
11	A/B trim	18	22	Technische daten.....	35

• ZUBEHÖR

Stellen Sie sicher, daß die nachfolgend aufgeführten Zubehörteile dem Hauptgerät beiliegen:

①	Bedienungsanleitung.....	1	③	Anschlußkabel für den Signalausgang (RCA).....	2
②	CD-ROM.....	1	④	USB-kabel.....	1

1 HAUPTMERKMALE

Merkmale

• 2 Decks in 1

Eines der beeindruckendsten Merkmale des DN-HS5500 ist seine unabhängige Doppel-Deck-Funktion mit separaten Tonausgängen. Deck 1 und Deck 2 können durch das Umschalten einer Taste gleichzeitig betrieben werden und bieten damit die doppelte Leistung und Kreativität in einem einzelnen Deck. Jede Deck-Ebene hat vollen Zugriff sowohl auf alle verfügbaren Funktionen als auch auf Ihre angeschlossenen Geräte und Musikbibliotheken.

• Direktantriebsmotor mit hohem Drehmoment und Plattenspielerdesign

Denon's patentierter bürstenloser 12-Pol-Direktantriebsmotor erhält die Technik des 110 Jahre alten Plattenspielers und das dazugehörige Feeling am Leben und liefert mit einem leistungsstarken Startdrehmoment von 2,5 kg/cm innerhalb von 0,5 Sekunden volle Drehzahlen und bietet damit das Ansprechverhalten und die Reaktionen eines echten Plattenspielers. DJ's können sich frei entfalten, so als würden sie als Scratch-Disc einen echten Plattenspieler verwenden. Die Umdrehung der Platter-Disc kann zwecks Komfort von 33 auf 45 U/min geändert werden.

• Modulare HDD/CD-Option (weltweit die erste)

Durch dieses leistungsstarke und einzigartige Design haben DJ's nun die vollständige Kontrolle über ihre internen Hardware-Vorlieben, indem Sie unser optionales (BU5501) Slim-Type CD-ROM-Laufwerk oder eine 2,5" *Festplatte als gesicherte "internal" Wiedergabequelle wählen können. Stellen Sie sich die ungeheuren Medienvorteile vor - zwei Player und deren Möglichkeiten an Ihren Fingerspitzen parat zu haben. Halten Sie sich schon heute für die DJ-Technologie von morgen bereit.

*Nur PATA-Typ

• Unterstützung für externe USB-Geräte

Haben Sie eine tragbare Musiksammlung auf externen USB-Medien?

Kein Problem: Der DN-HS5500 unterstützt externe USB-Massenspeichergeräte direkt oder über einen 2.0-USB-Hub (separat erhältlich). Schließen Sie Ihren iPod®, Jump Drive und große USB-Festplatten für schnellen und einfachen Zugriff auch auf umfangreiche MP3/WAV-Bibliotheken an. Mit dem einfachen Anschluss dieser Geräte an den DN-HS5500 haben Sie Zugriff auf leistungsstarke Gerätefunktionen wie Instant Start, nahtlose Loopfunktion, Scratching und Dateisuche, um nur einige wenige zu nennen.

*Bis zu 4 Speichergeräte können gleichzeitig angeschlossen werden.

*Nur die Massenspeicherklasse iPod.

• MIDI-Schnittstellencontroller (PC/MAC)

Der DN-HS5500 ist mehr als nur ein Player. Er ist außerdem für den Anschluss und die Steuerung einer Vielzahl von DJ-Programmen geeignet, die die USB-MIDI-Ein-/Ausgangsschnittstelle entweder durch unser kundenspezifisches Mapping oder durch den direkten nativen Support des Softwarelieferanten unterstützen. Steuern Sie Ihre bevorzugte Software oder Ihre mit Musik voll geladene Festplatte mit einem cleveren Player und erhalten Sie damit eine vollständige Datensicherungslösung.

*Unterstützte Plattformen: Mac OSX 10.4 oder höher, Windows XP SP2, Windows Vista?

• Interne 24-Bit-Audioverarbeitung mit USB-Schnittstelle

Die meisten DJ-MIDI-Controller heute auf dem Markt beinhalten keine interne Soundkarte. Der DN-HS5500 enthält seine eigene USB-Audioschnittstelle und beseitigt damit das Problem, eine auszulagern und zusätzliches Geld auszugeben. Die interne Stromversorgung besitzt optimale elektrische Spezifikationen, woraus die höchst mögliche Tonqualität und Leistung resultiert, und ist für eine überragende Tonwiedergabe mit dem branchenführenden Burr Brown 24-Bit-DAC-Prozessor (ein Produkt von Texas Instruments) ausgestattet. Die USB-Audioschnittstelle besteht aus einem 2-Kanal-Stereoausgangspaar, 44,1-kHz-Abtastbereich und die Unterstützung des Low Latency ASIO/OSX Core.

• D-Sync.

Zwei DN-HS5500-Player können mit einem einzelnen RJ45-Kabel zur MASTER/REMOTE-Bedienung verbunden werden. Diese EINFACHE Bedienung ermöglicht dem DJ alle peripheren Verbindungen zu einem einzelnen Player durchzuführen und damit von beiden Seiten die volle Kontrolle über die Musikgeräte zu haben.

• 5 integrierte hervorragende DSP-Effekte

Der Aufbau der Stimmung auf Ihrer Tanzfläche und das direkte Remixing waren noch nie so einfach wie mit unseren On-Board-Effekten. Leicht zu aktivieren und mit voller Parameterkontrolle durch die Dry/Wet-Mischkontrolle über die Effekte: Flanger, Filter (Hochmittel-niedrig), Echo, Nachhall und die fantastische Echo-Loop.

• 3 Platter-Disc-Effekte

- Brake (einstellbar in Echtzeit)
- Dump (Rückwärtsound ohne echte Vorlaufzeit zu verlieren, wie eine Radiobearbeitung)
- Reverse (Rückwärtswiedergabe Ihrer Musik und auch die Platte dreht rückwärts)

• Mirror Mix

Bei der exklusiven Mirror-Mix-Funktion stehen zwei Kopien des gleichen Tracks zur Verfügung, wobei durch das Verschieben des Crossfaders der eine Track gegen den anderen verzögert werden kann. Die Verzögerungen können zwischen 1/4, 1/2, 1/1 und 2/1 eingestellt werden.

• Grosses 3,8"-Display

Dieses leicht abzulesende helle Display liefert ein visuelles Text-Feedback über Modi und Parameter und macht die Navigation für Erstanwender sehr intuitiv, ohne dass das Handbuch gelesen werden muss. Die Anzeigooptionen enthalten die Bildschirmteilung für die gleichzeitige Überwachung zweier Decks oder den größeren Einzeldeck-Anzeigemodus.

• Pitch-Bereich und tiefe Pitch-Auflösungen

Für die DJ's, die lange Mischübergänge und eine hohe Pitch-Auflösung benötigen, bietet der DN-HS5500 0,02 % für den 4 % und 0,05 % für den 10/16 % Pitch-Bereich. Außerdem stehen die Bereiche 24 %, 50 % und 100 % zur Verfügung.

*Hat einen 100 mm langen Pitch-Ausschlagschieber für gleichmäßiges Mischen.

• Keyboard-Unterstützung und intuitives Datei-Navigationssystem

Der DN-HS5500 unterstützt die drei USB-Tastaturtypen (Qwerty, Qwertz, Azerty) in 9 verschiedenen Sprachen für vereinfachte Songsuche nach Künstler, Album, Titel, Genre, Jahr, BPM, Dateiname, Hotlist und über die Ordnerstruktur. Zudem stehen Schnell Tasten zur Durchführung verschiedener Funktionen und der Latin-1-Zeichensuche zur Verfügung.

• Erstellen von Playlisten und der hotlist

Die vorhandene leistungsstarke eingebaute Playlistenfunktion ermöglicht die Erstellung, Bearbeitung und Speicherung von drei unterschiedlichen Playlist-Kategorien: Top 40, Favoriten und ihre eigene spezifische Liste. Hotlist speichert Ihre unmittelbaren Anforderungen oder Songs, die Sie während der Durchführung Ihres Auftritts spielen wollen. Nach dem Abspielen der Datei wird daneben eine Häkchenmarkierung angezeigt.

Key-Adjust:

Die Key-Adjust-Funktion bewahrt den natürlichen Sound von Gesang und Musik, selbst wenn die Geschwindigkeit des Tracks geändert wird.

• Hot-Starts und nahtlose Loops

Zwei Hot-Starts (A1 und A2) können fliegend erfolgen und problemlos in eine nahtlose Loop gewandelt werden. Die Hot-Starts können auch als Stutter-Punkte verwendet werden.

• Loop-A/B-Loop-Einrichtung

Die Punkte A und B für nahtlose Loops können problemlos bis zur Perfektion fliegend eingerichtet werden.

• Memo-Funktion

Cue-Punkt, BPM, Pitch-Einstellung und Pitch-Bereich, Pitch ON/OFF, Key-Adjust ON/OFF sowie die A- und B-Punkte einer nahtlosen Loop können für spätere Verwendung direkt in der Datei gespeichert werden.

• Next-File-Funktion mit Crossfader

Sie können nach beliebigen Kriterien (ohne Unterbrechung der Wiedergabe) nach der nächsten Datei suchen und für einen glatten ununterbrochenen Übergang nach Ihrem Befehl nahtlos zu dieser Datei überblenden.

*Die Überblenddauer ist vom Benutzer einstellbar.

• Datei-Import/-Export

Sie können Dateien nun leicht zwischen der HDD (falls vorhanden) und angeschlossenen USB-Geräten übertragen.

• Multifunktionelle Platter-Disc-Modi

Deck 1/2 sind wählbar für

• Scratching-Effekte

• Pitch-Bend

• Frame-Search

• 4-Wege BPM-Counter

• Auto-Beat-Erkennung

• Manuelles TAP

• Manuelle BPM-Eingabe

• liest MP3/WAV BPM Metadaten (falls verfügbar)

• Scratch-Richtungshebel

Mit dieser originalen Denon-Funktion können DJ's auf zwei Arten scratchen. Den traditionellen Scrub-Sound in beide Richtungen und den genialen Forward-Stroke, der Cuts wie mit dem Crossfader eines Mischers erlaubt.

• Relay-Wiedergabe

Zwischen beiden Decks und/oder zwei Playern ist eine unbeaufsichtigte Wiedergabe möglich.

Ausgezeichnet einsetzbar während einer Cocktailstunde oder für die Dauer eines Bankett-Dinners.

• 3-Wege Pitch-Bend (Scratch Disc, Bend-Tasten oder Fingerdruck auf die Platter-Disc)

• Quick-Jump / Beat-Jump

Wir haben die Suche schnell und einfach gemacht. Sie können sich durch Quick-Jump mit einstellbaren präzisen Zeitschritten schnell innerhalb eines Tracks oder einer Datei bewegen. Beat-Jump bewegt sich BPM-abhängig mit 8 Takten pro Zeitschritt durch Ihre Datei.

• Zwei-Wege CUE-Suchsystem

Unterstützt die herkömmliche Denon Cueing-Methode und auch andere gängigen Methoden.

• Instant Start (0,02 s)

• Fader-Start (kompatibel mit allen Denon-Mischern)

• Digitalausgänge

• Software-Upgrade über USB

Aufgrund des wertvollen Feedbacks unserer Kunden nehmen wir gelegentlich kleinere Verbesserungen an den aktuellen Funktionen vor oder führen neue Funktionen ein. Diese Plug-Ins sind kostenlos auf unserer Website www.denondj.com verfügbar.

2 INSTALLATION DER PLATTE, DER SCRATCH-DISC UND DES GLEITUNTERSATZES

(1) INSTALLATION DER PLATTE, DER SCRATCH-DISC und DES GLEITUNTERSATZES

• Zubehör

① Aluminiumplatte.....	1
② Scratch-Disc.....	1
③ Gleituntersatz.....	1
④ Adapter (1).....	1

1. Installieren Sie die Platte auf dem Kegelnocken des Motors.

2. Installieren Sie den Gleituntersatz auf der Platte.

3. Setzen Sie Loch D der Scratch-Disc auf den D-Schaft des Motors.

HINWEIS: Die bedruckte Seite weist zur Gleituntersatz-Seite.

4. Setzen Sie den Adapter in Pfeilrichtung ein.

HINWEIS: Bitte achten Sie auf die Einsatzrichtung.

Abbildung 1




Abbildung 2





Abbildung 3



ACHTUNG:

- Berühren Sie die Motoreinheit nicht.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn die Platte nicht montiert ist.

HINWEIS:

Bitte beachten Sie die Position der Platte, wenn Sie den DN-HS5500 bewegen, nachdem die Platte eingesetzt worden ist.

(2) INSTALLATION

Stellen Sie den DN-HS5500 bitte horizontal auf.

(3) INSTALLATION DER 7"-PLATTENADAPTOR

Unter Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Adapters kann Ihre eigene 7"-Vinylplatte auf diesem Gerät installiert werden.

Dieses Originaldesign garantiert Ihnen die Freiheit einer Verwendung Ihrer Lieblings-Vinylplatten für das ultimative analoge Plattenteller-Feeling.

*Stellen Sie sicher, dass die zu verwendende Platte flach und nicht verbogen ist.

• 7"-Plattenadapter-Zubehör

① Adapter (2).....	1
② Schraube (⊕-Kopf).....	3
③ Fixieren der Platte.....	1

1. Setzen Sie den Adapter (2) in das Loch der 7"-Platte ein.

2. Fixieren Sie die Platte mit 3 Schrauben. (⊕-Kopf).

3. Setzen Sie Loch D des Adapters (2) auf den D-Schaft des Motors ein.

4. Setzen Sie den Adapter (1) auf den Adapter (2).

Abbildung 1






Abbildung 2



HINWEIS:

Je nach gewählter RECORD, ist die Haftung mit der Gleitmatte vielleicht nicht ausreichend, wodurch ein ungewünschtes Schleifgeräusch verursacht werden kann.

Sollte dies so sein, verwenden Sie eine andere Schallplatte, die dicker oder schwerer ist.


3 ANSCHLÜSSE/INSTALLATION

(1) ANSCHLÜSSE

1. Schalten Sie den POWER-Schalter aus.
2. Schließen Sie die Cinchsteckerkabel an den Eingängen Ihres Mixer an.

ACHTUNG:

- Stellen Sie sicher, dass das mitgelieferte Steuerkabel verwendet wird. Wenn ein anderer Kabeltyp verwendet wird, könnte ein Schaden die Folge sein.
- Stellen Sie sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist, wenn das Steuerkabel angeschlossen wird. Anderenfalls arbeiten die Geräte nicht einwandfrei.



Grundlegendes zu angeschlossenen Geräten

1. USB-Hub

- ① An das Gerät können bis zu 4 Massenspeichergeräte und 1 Tastatur angeschlossen werden.
- ② Mehrere USB-Hubs können nicht angeschlossen werden.
- ③ Verwenden Sie Hi-speed-kompatible Geräte, um eine einwandfreie Übertragungsleistung zu gewährleisten. (Wir empfehlen Produkte, die mit dem Hi-speed USB-Logo gekennzeichnet sind.)
- ④ Bus-Stromversorgungs-USB-Hubs verfügen über einen nur geringe Stromversorgungskapazität, so dass der Betrieb des an solche Hubs angeschlossenen USB-Geräts u. U. instabil ist. Stellen Sie bei Verwendung von USB-HDDs, die eine starke Stromversorgung erforderlich machen, oder bei Verwendung mehrerer USB-Geräte sicher, dass Sie einen sich selbst mit Strom versorgende USB-Hub verwenden.
- ⑤ Stellen Sie bei Verwendung eines sich selbst mit Strom versorgenden USB-Hubs die Stromversorgung desselben sicher.
- ⑥ Falls ein an den USB-Hub angeschlossenen USB-Gerät nicht durch den DN-HS5500 erfasst wird, versuchen Sie bitte, das Gerät abzutrennen und erneut anzuschließen. Falls mehrere Geräte an den Hub angeschlossen sind, werden diese u. U. erfasst, wenn die Reihenfolge, in der sie angeschlossen sind, geändert wird. Es ist ratsam, jeweils nur ein Gerät anzuschließen und dessen Erfassung zu überprüfen, und anschließend die übrigen Geräte anzuschließen und auch deren Erfassung sicherzustellen.
- ⑦ Schalten Sie die Stromversorgung des DN-HS5500 aus, wenn Sie den USB-Hub daran anschließen.

2. USB-Tastatur

- ① Als Tastaturbelegung werden "Qwerty", "Qwertz" und "Azerty" unterstützt.
- ② Schließen Sie nicht mehrere Geräte an. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.
- ③ Der DN-HS5500 kann mit einer Tastatur bedient werden. Die verwendbaren Tasten und die zugehörigen Funktionen sind in der rechtenstehenden Tabelle aufgelistet.

	Tastatur	DN-HS5500-Tasten, Vorderseite
1	↑	PARAMETERS-Knopf (Bildlauf nach oben)
2	↓	PARAMETERS-Knopf (Bildlauf nach unten)
3	Page Up	–
4	Page Down	–
5	ENTER	Drücken des PARAMETERS-Knopfes
6	ESC	BACK-Taste
7	TAB	Deck wechseln (Tastatureingabe)
8	TAB+Shift	Wechselt das Gerät, das mit der Tastatur bedient werden kann, wenn der Modus "D-SYNC" nicht aktiviert ist.
9	INSERT	SOURCE-Taste
10	Windows	PLAY LIST-Taste
11	ALT	NEXT FILE-Taste
12	F1	TIME-Taste
13	F2	TITLE/ID3-Taste
14	F3	CONT./SINGLE-Taste
15	F10	Schaltet die Quick-Jump-Einstellung um.
16	F11	Invertiert die LCD-Anzeige.
17	F12	Schaltet die Schrittzahl für die Dateisuche um.

Zuvor war es nur möglich, das Deck mit der "Tab"-Taste auf der Tastatur umzuschalten, aber nun kann zusätzlich zur "Tab"-Taste der PARAMETERS-Knopf gedreht werden, um die Tastatureingabe für das Deck an der Seite auszuführen, zu der der Knopf gedreht wurde.

HINWEIS:

- Tasten (Zeichen) außer den in der Tabelle angeführten werden für die Zeicheneingabe verwendet. Eine Liste der verwendbaren Zeichen finden Sie im Abschnitt: "GRUNDLEGENDES ZUR EINGABE VON ZEICHEN".

3. Alle USB-Gerätetypen

- ① Der Betrieb des USB-Gerätes kann instabil sein, wenn nur die Bus-Stromversorgung verwendet wird.
- ② Je nach technischen Daten des USB-Gerätes kann ein Gerät unter Umständen nicht erkannt werden, insbesondere wenn mehrere Geräte verwendet werden.
- ③ Falls das USB-Gerät nicht erfasst wird, wird es u. U. erfasst, wenn Sie es abtrennen und danach erneut anschließen.
- ④ Geräte, deren Stromversorgung über das Gerät zum Host-Gerät auf eine Art und Weise angelegt wird, die nicht den USB-Standards entspricht, könnten zu einer Beschädigung des betreffenden Host-Geräts führen. Verwenden Sie solche Geräte bitte nicht.
- ⑤ Trennen Sie kein USB-Gerät ab, wenn es für den Betrieb über den DN-HS5500 ausgewählt wurde oder während eine Datenbank erstellt wird. Ein Abtrennen während des Zugriffs auf das Gerät könnte zu einer Beschädigung der Dateien o. Ä. führen.
- ⑥ Bei USB-Geräten mit großer Kapazität oder bei USB-Geräten, die nicht speziell für das Speichern von Daten vorgesehen sind (MP3-Player u. Ä.), dauert es u. U. eine Weile, bis das betreffende Gerät nach dem Anschluss an den DN-HS5500 erfasst wird.
- ⑦ Verwenden Sie alle Geräte bitte ausschließlich in entsprechend den Übereinstimmungsprüfungen.

4. DENON DJ Music Manager

- ① Computer, auf denen Windows XP Service Pack 2 installiert ist.
- ② HDD mit ausreichend freiem Speicherplatz für DENON DJ Music Manager. (20 MB)
- ③ USB 2.0-Anschluss.

HINWEIS:

- Wenn der DN-HS5500 an einen Computer angeschlossen wird, verwenden Sie ausschließlich DENON DJ Music Manager. Es kann zu Datenverlust auf der HDD oder zu Schäden am DN-HS5500 kommen, wenn eine andere Software als DENON DJ Music Manager verwendet wird.

5. iPod®

- ① Nur iPods® im Windows-Format können verwendet werden. iPods® im Macintosh-Format können nicht verwendet werden.
- ② Bei über iTunes® auf einen iPod® übertragenen MP3/WAV-Dateien handelt es sich um Read-only-Dateien, d. h. die MEMO-funktion kann in solchen Fällen nicht verwendet werden.
- ③ Markieren Sie unter iTunes® das Kontrollkästchen von "Musik manuell verwalten" unter "Übersicht" – "Optionen".
- ④ Über iTunes® auf einen iPod® übertragene MP3/WAV-Dateien werden über die speziellen iPod®-Dateinamen verwaltet, Sie können also keine Suche unter Verwendung der ursprünglichen Dateinamen durchführen. Wir empfehlen Ihnen, die Suche unter Verwendung der ID3-Tags (artist, album, title, genre, year, BPM usw.) durchzuführen.
*iPod® und iTunes® sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc.

6. Weitere Punkte

- ① Mit dem DN-HS5500 können Sie eine Aktualisierung der Software unter Verwendung eines USB-Geräts durchführen; beachten Sie aber bitte, dass die Erfassung des betreffenden Geräts u. U. etwas Zeit in Anspruch nimmt.
- ② Verwenden Sie ausschließlich den USB-Standards entsprechende Kabel. Die Verwendung modifizierter USB-Kabel könnte zu einer Beschädigung des DN-HS5500 führen.
- ③ Falls in den Ordnern des Geräts eine große Anzahl an Dateien gespeichert ist, dauert die Suche u. U. eine Weile und der Betrieb könnte instabil sein. Halten Sie die Anzahl der Dateien in den einzelnen Ordnern aus diesem Grund bitte auf 1000 begrenzt.

4 BEZEICHNUNG DER TEILE UND DEREN FUNKTIONEN

(Beziehen Sie sich auf Seite II.)

(1) Hinteres Anschlussfeld

1 USB B-Anschlüsse

- Computeranschluss.
- MP3/WAV-Dateien und Playlist-Dateien werden zwischen Computer und DN-HS5500 übertragen.

2 USB A-Anschlüsse

- Anschluss für Massenspeichergerät, USB-Tastatur oder USB-Hub.

3 D-SYNC-Ausgangsanschlüsse

- Dies sind die Kabelanschlüsse zur Verbindung mit einem anderen DN-HS5500. Die D-SYNC-Funktion kann verwendet werden, wenn ein weiterer DN-HS5500 hier angeschlossen ist.
- *Am Kabelende kann nur ein DN-HS5500 angeschlossen werden.

4 Digital-Ausgangsanschlüsse (DIGITAL OUT)

- Über diese Anschlüsse sind digitale Daten verfügbar.
- Verwenden Sie für die Anschlüsse 75 Ω /Ohm Steckerkabel.
- Wir empfehlen Ihnen die Verwendung eines umflochtenen, abgeschirmten Drahtkabels.

HINWEIS:

- Der Wiedergabepegel wird nach der analogen Konvertierung auf -6 dB unterhalb dem gewöhnlichen Pegel eingestellt, um eventuelle Digitalstörungen zu vermeiden.

5 Analoge-Ausgangsanschlüsse (LINE OUT)

- Nicht ausbalancierte RCA-Ausgangsanschlüsse.
- Audiosignal-Ausgänge.

6 Faderstart-Anschlüsse

- Verwenden Sie diese Anschlüsse, wenn Ihr Mischpult die Funktion "Überblendregler starten" hat.

7 POWER-Taste (ON OFF)

- Drücken Sie diese Taste, um den Strom ein- und auszuschalten.

(2) Oberes Bedienfeld

ACHTUNG:

- Beachten Sie dabei, dass viele Tasten zwei verschiedene Funktionen erfüllen, die durch kurzes Antippen oder langes Drücken (1 Sekunde oder länger) gewählt werden können. Das Zeichen "•" steht für die Funktion bei kurzem Antippen und das Zeichen "■" steht für die Funktion bei langem Drücken.

8 PLAY/PAUSE-Taste (▶||)

- Mit dieser Taste wird die Wiedergabe gestartet oder unterbrochen.
- Drücken Sie sie einmal, um die Wiedergabe zu starten; drücken Sie sie noch einmal, um die Wiedergabe zu unterbrechen und noch einmal, um die Wiedergabe fortzusetzen.

9 CUE/STUTTER-Taste

- Das Drücken dieser Taste im Wiedergabemodus führt dazu, dass die Datei an die Ausgangsposition der Wiedergabe zurückkehrt. Im Suchmodus wird ein neuer Cue-Punkt erstellt. (Cue)
- Im Cue-Modus wird bei Drücken der CUE-Taste ein Stutter-Sound ab dem Cue-Punkt ausgegeben. Dies wird Stutter-Spiel genannt. (Stutter)

10 Platten-/Scratchteller

Dies wird für die Funktionen manuelle Suche, Pitch-Bend und die Scratch-Wiedergabe verwendet.

• Platter-Disc:

Die Platter-Disc dreht sich, wenn die Wiedergabe der mit der PLATTER-SOURCE-Taste ausgewählten Scratch-Quelle startet.

HINWEIS:

Die Platter-Disc dreht sich nicht, wenn die Scratch-Quelle auf "BEND/SEARCH" eingestellt ist.

• Scratches:

Wenn die Scratch-Disc sich dreht, erfolgt die Scratch-Wiedergabe der mit der PLATTER-SOURCE-Taste ausgewählten Scratch-Quelle.

HINWEIS:

Die Platter-Disc während sie sich dreht nicht gewaltsam anhalten. Dies könnte den Drehmechanismus der Platter-Disc beschädigen. Zudem wird beim gewaltsamen Anhalten der Platter-Disc der Pausenbetrieb aktiviert.

11 FILTER-Taste

- Sie können Ihre Auswahl aus drei Filtern (LOW PASS, MID PASS und HIGH PASS) treffen.

12 FLANGER-Taste

- Tiefe und Verzögerungszeit können ausgewählt werden.

13 ECHO/LOOP-Taste

• ECHO LOOP:

ECHO- und LOOP-Funktionen können ausgewählt werden. Feedback-Level und Verzögerungszeit können ausgewählt werden. Looping der Verzögerungszeit (ECHO LOOP) ist durch Einstellung des Feedback-Levels auf "MAX" möglich.

• Nach-ECHO:

Die Echowiedergabe erfolgt nur, wenn die Datei angehalten ist (play/cue-bedienung). Die Nach-Echo-Funktion wird ein- und ausgeschaltet, indem die Taste zwei Sekunden lang gedrückt gehalten wird.

14 TAP, • LOCK, – AUTO/INPUT BPM-Taste

• TAP:

Wenn Sie diese Taste wiederholt drücken, wird der Auto-Modus ausgeschaltet und misst die Beats Pro Minute (BPM) durch Tapping.

• LOCK:

Wenn diese Taste einmal betätigt wird, während der autom. BPM-Zähler in Betrieb ist, werden die vom autom. BPM-Zähler gemessenen Daten gesperrt.

• AUTO:

Wenn Sie die TAP-Taste 1 Sekunde lang drücken, wird der AUTO BPM-Modus aktiviert. Der gemessene BPM wird im Zeichenbereich des Displays angezeigt.

• INPUT BPM:

Wenn die TAP-Taste gedrückt und länger als 2 Sekunden gedrückt gehalten wird, wird der BPM-Eingabemodus eingestellt, und der BPM-Wert kann mit dem PARAMETERS-Knopf direkt eingegeben werden. Wenn die TAP-Taste erneut gedrückt wird, der BPM-Eingabemodus wird ausgeschaltet und eingestellt.

HINWEIS:

- Wenn Sie eine neue Datei auswählen, schaltet sich der AUTO BPM-Modus automatisch ein.
- BPM-Daten können in der MEMO-Funktion gespeichert werden.

15 EFFECTS-Knopf

- Diesen Knopf verwenden Sie zur Einrichtung der Parameter des internen Effektors.

16 Richtungsauswahlhebel der Scratch-Wiedergabe

Diesen Hebel verwenden Sie zur Auswahl der Scratch-Wiedergaberichtung.

• BOTH:

Beim Drehen der Scratch-Disc wird der Sound in beiden Richtungen, vorwärts und rückwärts ausgegeben.

• FWD:

Beim Drehen der Scratch-Disc wird der Sound nur in der Vorwärtsrichtung ausgegeben.

17 • TIME, – UTIL.-Taste

• TIME:

Bei Drücken dieser Taste wechselt die Zeitanzeige zwischen "ELAPSED" (abgelaufene Wiedergabezeit), "REMAIN" (verbleibende Wiedergabezeit), "T.ELAPSED" (gesamte abgelaufene Wiedergabezeit) und "T.REMAIN" (gesamte verbleibende Wiedergabezeit). (Die Anzeigen "T.ELAPSED" und "T.REMAIN" leuchten nur im Playlist-Wiedergabemodus.)

• UTIL.:

Der Utility-Modus wird eingeschaltet, wenn diese Taste, während beide Layer in der Cue sind, lange gedrückt wird.

18 Taste Function1

Hiermit registrieren Sie Dateien in der hotlist.

- Im Dateisuchmodus wird die ausgewählte Datei in der hotlist hinzugefügt.

19 LAYER1-Taste

Hiermit wird das zu bedienende Deck ausgewählt.

- Die LED auf der linken Seite des LCD-Displays leuchtet auf, wenn Deck 1 bedient werden kann.
- Die LED auf der rechten Seite des LCD-Displays leuchtet auf, wenn Deck 2 bedient werden kann.

20 Taste Function2

Damit markieren sie Dateien in der hotlist, die bereits gespielt wurden und um diese darin zu löschen.

- Wenn der Cursor auf eine Datei in der hotlist gesetzt wird, dann wird diese Datei als bereits gespielt markiert. Dabei wird vor den Dateinamen eine Häkchenmarkierung gesetzt.

21 DISPLAY MODE

- Damit schaltet das Display zwischen Voll- und Doppelanzeige um. Nach dem Umschalten des Displays vom Doppel- in den Vollmodus wird das betriebsbereite Deck angezeigt.

22 NEXT FILE-Taste

Wenn diese Taste während der Wiedergabe gedrückt wird, wird der Modus NEXT FILE ausgewählt. Die nächste Datei kann mit dem PARAMETERS-Knopf ausgewählt werden.

23 Taste Function3

- Im Mirror-Mix-Modus wird damit die Mirror-Mix-Funktion gestartet und gestoppt.

24 • MEMO, – PRESET-Taste**• MEMO:**

Der Memo-Modus startet, wenn diese Taste im Cue-Modus ein einziges Mal gedrückt wird.

• PRESET:

Wenn diese Taste für mindestens 1 Sekunde gedrückt wird, wird das PRESET-Modusmenü angezeigt.

Vor Aktivierung des Voreinstellungsmodus muss das Gerät im Modus CUE, PAUSE oder No JOG sein.

25 • TITLE/ID3, – C-FADE-Taste**• TITLE/ID3:**

Wenn eine MP3/WAV-Datei über ID3 Tag-Daten verfügt, werden Interpretiname, Albumname, Stilrichtung, BPM und Erscheinungsjahr angezeigt.

• C-FADE:

Ein- und Ausschalten der Überblendung.

26 FLIP/CLR-Taste**• FLIP:**

Wählen Sie mit dieser Taste die Betriebsart der A1- und A2- Taste für den Hot Start- Modus und Stutter-Modus aus. Das Display zeigt "H/S" oder "STR" an.

• A1, A2 CLR:

Wenn die FLIP-Taste gedrückt wird, während die FLIP-Taste gedrückt gehalten wird, können Sie den ausgewählten A-Punkt löschen.

Wenn nur die FLIP-Taste länger als 1 Sek. gedrückt wird, können Sie die A1- und A2-Punkte gleichzeitig löschen.

27 A1, A2-Tasten

- Durch Verwendung dieser Taste können Sie einen Startpunkt für den Hot Start, für Seamless Loop und für Stutter erstellen.

28 A/B TRIM-Taste

- Wenn diese Taste während der Wiedergabe gedrückt wird, wird der *A/B TRIM MODE ausgewählt.
*Nur, wenn eine nahtlose LOOP eingestellt ist.

29 B-Taste

- Verwenden Sie diese Funktion, um den B-Punkt für das Erstellen eines Seamless Loops einzustellen, nachdem bereits ein A-Punkt eingestellt wurde.

30 EXIT/RELOOP-Taste

- Verwenden Sie diese Option zum Verlassen oder kehren Sie zur Seamless Loop-Wiedergabe zurück. Mit dieser Funktion können Sie dem Looping eine Variation hinzufügen.

31 PLAY LIST-Taste

Wechsel des Wiedergabemodus.

• Dateiwiedergabe:

Auswahl und Wiedergabe einer MP3/WAV-Datei.

• Playlist-Wiedergabe:

Auswahl einer Playlist-Datei und Wiedergabe der in dieser Playlist registrierten MP3/WAV-Dateien (in einer Playlist können bis zu 99 Stücke registriert werden).

32 • CONT./SINGLE, – RELAY-Taste**• CONT./SINGLE:**

Mit einem kurzen Drücken auf diese Taste wird zwischen 3 möglichen END-Modi für die Wiedergabe umgeschaltet. CONT. (fortgesetzt: alle Dateien werden abgespielt) SINGLE (Wiedergabe wird gestoppt und der ursprünglichen Einstellpunkt ReCUE wieder gesucht), PLAYLOCK-siehe unten.

• SINGLE PLAY LOCK:

SINGLE PLAY LOCK kann durch Drücken von PRESET ausgewählt werden. Wenn SINGLE PLAY LOCK ausgewählt ist, ist die Dateiauswahl während der Wiedergabe deaktiviert. Dies verhindert, dass die Wiedergabe gestoppt wird, wenn der PARAMETERS-Knopf versehentlich während der Wiedergabe gedreht wird. Wiedergabebeendungsmodus entspricht Einzelwiedergabe.

• RELAY:

Sie können den RELAY PLAY-Modus ein- und ausschalten.

33 PARAMETERS-Knopf**• PARAMETERS:**

Wenn die PARAMETER-Anzeige blinkt, drehen Sie diesen Knopf, um Parameter in Platter-Effekte, Speicher- und Voreinstellungsdaten usw. auszuwählen und einzustellen.

• FILE SEARCH:

Wenn die PARAMETER-Anzeige leuchtet, drehen Sie diesen Knopf zur Auswahl von Dateien.

34 BACK-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen. Mit langem Drücken der Taste gelangen Sie zum Hauptmenü.

**35 36 FAST SEARCH (▶▶) QUICK JUMP-Taste
FAST SEARCH (◀◀) QUICK JUMP-Taste****• QUICK JUMP:**

Wenn eine dieser Tasten kurz gedrückt wird, springt die Wiedergabe-Position um etwa 10 Sekunden in Rückwärts (◀◀)- oder Vorwärts (▶▶)-Richtung. Die Sprungzeit kann im Voreinstellungsmodus umgeschaltet werden.

• FAST SEARCH:

Wenn eine dieser Tasten gedrückt gehalten wird, wird die Disc in Rückwärts (◀◀)- oder Vorwärts (▶▶)-Richtung schnell durchsucht.

37 DEVICE-Taste

- Drücken Sie diese Taste zur Auswahl der Datenquelle (HDD, USB1 bis 4).

38 MIDI-Taste

- Verwenden Sie diesen, um auf den USB MIDI Kontrollmodus umzuschalten.

39 D-SYNC-Taste

Damit schalten sie den D-SYNC-Modus ein und aus. Mit dieser Funktion können Sie die Deck-2-Seite des anderen mit Kabel angeschlossenen DN-HS5500 steuern. (Dies ist als ob die Einheit, für die die Taste gedrückt wurde, zum Controller wird.)

40 Pitch Slider

- Verwenden Sie diesen Schieber, um die Wiedergabegeschwindigkeit einzustellen.
- Die Wiedergabegeschwindigkeit verringert sich, wenn der Schieber nach oben geschoben wird, und erhöht sich, wenn er nach unten geschoben wird.

41 KEY ADJUST-Taste

- Mit dieser Taste schalten Sie den Key-Adjust-Modus ein und aus.

42 43 PITCH BEND ± -Tasten

- Das Drücken dieser Tasten führt zu einer vorübergehenden Umschaltung der Haupt-Wiedergabegeschwindigkeit.
- Durch Drücken der Taste PITCH BEND + nimmt die Wiedergabegeschwindigkeit zu; durch Drücken der Taste PITCH BEND – nimmt die Wiedergabegeschwindigkeit ab.
- Wenn Sie die Taste loslassen, wird die zuvor eingestellte Wiedergabegeschwindigkeit wiederhergestellt.

44 • PITCH, – RANGE-Taste**• PITCH:**

Mit jedem kurzzeitigen Drücken der Taste wird der Pitch-Modus ein- und ausgeschaltet. Die PITCH-LED leuchtet, wenn der Pitch-Modus eingeschaltet ist.

• RANGE:

Drücken Sie diese Taste länger als 1 Sekunde, um den Pitch-Bereich einzustellen. Der Pitch-Bereich kann mithilfe des PARAMETERS-Knopfes zwischen ±4, 10, 16, 24, 50 oder 100 % ausgewählt werden.

45 PLATTER SOURCE-Taste

Auswahl aus Scratch-Wiedergabe, Bend-Modus, Dateisuche oder Manueller Einzelbild-Suche.

• SCRATCH:

Beim Scratching leuchtet oder blinkt diese Taste orange. Manipulieren Sie den Sound, indem Sie auf der PLATTER-Teller nach unten drücken.

• BEND/SEARCH:

Wenn die PLATTER-Quelle während der Wiedergabe auf BEND eingerichtet ist, wird in die Pitch-Bend-Funktion gewechselt. Auf dem Display erscheint "Bend". Wenn die PLATTER-Quelle während des Pause- oder CUE-Modus auf "Search" eingerichtet ist, wird in die manuelle Suchfunktion gewechselt. Mit dem Manuellen Suchlauf können Sie den CUE-Punkt in Einzelbildern (1/75 Sekunden) mit hörbarer Einzelbildwiederholung fortbewegen. Auf dem Display erscheint "Search".

46 Platter-LED

Diese LED zeigt den Scratch-Speicher und den Platter-Modus an.

47 REVERSE-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um den REVERSE einzustellen.

48 DUMP-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um DUMP einzustellen.

49 BRAKE-Taste


- Drücken Sie diese Taste, um BRAKE einzustellen und die Parameter festzulegen.

50 MIRROR MIX-Taste

Zum Ein- und Ausschalten des Mirror-Mix-Modus halten Sie diese Taste über 1 Sekunde lang gedrückt. Wenn im Mirror-Mix-Modus die Taste kurz gedrückt und wieder freigegeben wird, kann die Mirror-Mix-Verzögerungszeit mit dem PARAMETERS-Knopf ausgewählt werden.

(3) Display

Doppelanzeigemodus



1 Loop-Modusanzeigen

- Der DN-HS5500 verfügt über Loop-Modusanzeigen, die aus A, B und zwei Pfeilen bestehen. Die A- und B-Markierungen zeigen an, dass A- und B-Punkte eingestellt wurden.
- Die beiden Pfeile zeigen den Loop-Einstellungsmodus wie folgt an.

oder Nur linker Pfeil wird angezeigt:
Hot Start-Modus

Beide Pfeile werden angezeigt:
Seamless Loop-Modus

, Beide Pfeile blinken:
Seamless Loop-Wiedergabe

, Linker Pfeil wird angezeigt, rechter Pfeil blinkt:
Seamless Loop-Wiedergabe wird beendet

2 Pitch-Display

- Diese Anzeige zeigt die Wiedergabegeschwindigkeit (Tonhöhe) an.

3 Navigationsanzeige

- Auf dem DN-HS5500 können Vorgänge wie die Modusauswahl usw. mit Hilfe des PARAMETERS-Knopfes entsprechend der Anleitung in der Navigationsanzeige vorgenommen werden. Die PARAMETER-Anzeige blinkt, wenn eine Eingabe mit Hilfe des PARAMETERS-Knopfes möglich ist.

4 KEY ADJ.-Anzeige

- Wenn der Tasteneinstellungsmodus auf ON gestellt wurde, wird die KEY ADJ.-Anzeige auf dem Display angezeigt.

5 MEMO-Anzeige

- Die MEMO-Anzeige erscheint auf dem Display, wenn eine Memo-Einstellung für die gerade wiedergegebene Datei/Playlist oder die Datei/Playlist, auf die der Cue-Standby-Modus gerade eingestellt ist, vorliegt.

6 BPM-Anzeigen

- Leuchtet, wenn BPM im Pitch-Display angezeigt wird.

7 Zeichendisplay

- Sie können den Modus oder die Funktion mithilfe des PARAMETERS-Knopfes auswählen, indem Sie der kurzen Meldung folgen, die im Zeichen-Displaybereich angezeigt wird.
- Das Zeichendisplay zeigt die Bedienung, die Modusbezeichnung, Daten, usw. sowie Anleitungen an, wie "Push/Play", was folgendes bedeutet: "YES", drücken Sie den PARAMETERS-Knopf. Bei den Display » und ↵-Zeichen beachten, dass das »-Zeichen bedeutet, dass Sie den PARAMETERS-Knopf drehen müssen und dass das ↵-Zeichen bedeutet, dass Sie auf den PARAMETERS-Knopf drücken müssen.
- Die PARAMETER-Anzeige blinkt, wenn Sie den PARAMETERS-Knopf verwenden, ansonsten wird dieser Knopf für die Dateiauswahl verwendet.

8 Anzeige des BPM-Punktes

- Wird angezeigt, wenn der BPM-Wert des Punktes "A1" oder "A2" berechnet wird.

9 Visuelle Markierung

- Wird nach Wiedergabestatus der einzelnen Decks eingeschaltet.
Verwendung als Markierung für Scratching und andere JOG-Operationen.

10 Wiedergabepositions-Anzeigen

- Wiedergabepositions-Anzeige:**

Die 20 Punkte stellen während der normalen Wiedergabe eine visuelle Positionsmarkierung dar. In der Rückwärts-Wiedergabe werden die Punkte invertiert.

- Ende Nachricht:**

Wenn die Zeit bis zum Ende der Datei unterhalb der eingestellten Zeit liegt, blinkt der untere Abschnitt der Wiedergabepositionsanzeige entsprechend der verbleibenden Wiedergabezeit (EOM), wodurch das Ende der Datei angezeigt wird.

*Die EOM-Zeit kann in den Voreinstellungen eingestellt werden.

11 Minute, Sekunde und Rahmenanzeigen

- Auf diesen Anzeigen erscheinen die gegenwärtigen Positionsinformationen.

12 Zeitmodus-Anzeigen

- Wenn die TIME-Taste gedrückt wird, wird die Zeitmodus-Anzeige wie folgt umgeschaltet:

ELAPSED:

Die abgelaufene Wiedergabezeit der Datei wird angezeigt.

REMAIN:

Die verbleibende Wiedergabezeit der Datei wird angezeigt.

T. ELAPSED:

Die gesamte abgelaufene Wiedergabezeit der Playlist wird angezeigt.

T. REMAIN:

Die gesamte verbleibende Wiedergabezeit der Playlist wird angezeigt.

13 Geräteanzeige

- Anzeige des für das jeweilige Deck ausgewählten Gerätes.

14 Tastaturanzeige

- Das der Tastatur zugeordnete Deck wird nun angezeigt.

K B

Tastatureingaben wirken auf Deck 1.

K B

Tastatureingaben wirken auf Deck 2.

K B

Die Tastatureingaben sind nicht vom Deck abhängig (Utility-Modus etc.)

15 Modusanzeige

- Oberer Abschnitt: Zeigt den aktuellen Modus der jeweiligen Decks an.
- Unterer Abschnitt: Zeigt den aktuellen Playlistnamen, Interpretennamen usw. der jeweiligen Decks an.

16 Wiedergabemodus-Anzeigen

- Wenn die SINGLE-Anzeige leuchtet, endet die Wiedergabe am Ende der aktuellen Datei.
- Wenn die CONT.-Anzeige aufleuchtet, wird die Wiedergabe fortgesetzt.

17 Anzeige Datenbankerstellung

- Leuchtet, wenn eine Datenbank erstellt wird.

18 Anschlussanzeige externes Gerät

- Blinkt, wenn ein externes Gerät angeschlossen wird. Wenn die Anzeige blinkt, drücken Sie die SOURCE-Taste, um das Gerät auszuwählen. (Die Anzeige blinkt nicht, wenn eine Tastatur angeschlossen wird.)

19 HDD-Anzeige

- Leuchtet bei Festplattenzugriff.

20 Track-Anzeige

- Im Playlist-Wiedergabemodus für verschiedene Decks, wird die Spur angezeigt, an der Wiedergabe, Pause oder Cue eingestellt ist.
Im Dateiwiedergabemodus erfolgt keine Anzeige.

21 Dateidatenanzeige

- Anzeige des ausgewählten Dateiformats ("WAV" oder "MP3") der jeweiligen Decks. Wenn als Dateiformat "MP3" ausgewählt ist, werden Bitrate usw. ebenfalls angezeigt.


22 USB-Anzeige

- Die Tastatureingaben sind nicht vom Deck abhängig (Utility-Modus etc.)

*Diese Anzeige leuchtet, wenn auf die USB-Festplatte oder einen USB-Stick zugegriffen wird.

23 2STEP-Anzeige

Vollanzeigemodus



25 Textdisplay

- Hier wird der Datei-, Künstler- und Albumname für die Datei angezeigt, die der Cursor kennzeichnet.
- Der Titelname wird im Textdisplayfeld angezeigt, wenn der Cursor einen Dateinamen kennzeichnet und bei der Kennzeichnung eines Titelnamens wird der Dateiname angezeigt.

26 D-SYNC-Modus-Anzeige

- Dies wird im D-SYNC-Modus angezeigt. Die D-SYNC-Anzeige leuchtet nur dann, wenn zwei DN-HS5500 über ein RJ45-Kabel miteinander verbunden werden.

27 Wiedergabedeck-Anzeigen

- Diese zeigen das Deck an, das mit den Bedienfeldtasten bedient wird.

5 GER ÄT EINSCHALTEN

① Drücken Sie die Powertaste.

Das Display unten erscheint.



- Der Betrieb des in den Voreinstellungen vorgesehenen Geräts beginnt.
- Wenn die Power-On-Wiedergabe aktiviert ist, wird die im Voreinstellungs-Parameter "Power On Play" ausgewählte Playliste geladen.

② Wenn das oben ausgewählte Gerät nicht angeschlossen ist, wählen Sie mit der unten gezeigten Vorgehensweise das Gerät aus.

- Drücken Sie die DEVICE-Taste. Der Geräteauswahlbildschirm erscheint. Drehen Sie den PARAMETERS-Knopf oder die Scratch-Disc zur Auswahl des Geräts. Drücken Sie zum Festlegen des ausgewählten Geräts den PARAMETERS-Knopf.

6 AUSWÄHLEN VON DATEIEN

Der DN-HS5500 bietet zwei Wiedergabearten, die im Folgenden erläutert werden.

• Dateiwiedergabe


MP3/WAV-Dateien werden nach Interpretenname, Albumname, Stilrichtung, Erscheinungsjahr, BPM usw. gesucht und als Dateien wiedergegeben.

• Playlist-Wiedergabe

Vom Benutzer erstellte und bearbeitete Playlists werden gesucht, und die in diesen Playlists registrierten MP3/WAV-Dateien werden wiedergegeben. Mit Hilfe von Playlists kann der DN-HS5500 wie ein herkömmlicher CD-Player eingesetzt werden.

Pro Gerät können bis zu 1.000 Playlists erstellt werden. In jeder Playlist können bis zu 99 MP3/WAV-Dateien registriert werden.

Der Wiedergabemodus wird mit Hilfe der Taste PLAY LIST gewechselt. Bei jedem Drücken der Taste PLAY LIST wechselt der Modus zwischen Dateiwiedergabe und Playlist-Wiedergabe. Der Wiedergabemodus kann auch durch Drücken der Taste "Playlist Play" oder "File Play" der jeweiligen Hauptmenüs gewechselt werden. Der Playlist-Wiedergabemodus ist eingestellt, wenn die Taste PLAY LIST leuchtet.



■ Dateiwiedergabe

In diesem Modus suchen Sie auf den Geräten nach MP3/WAV-Dateien für die Wiedergabe.

Sie können einen der untenstehenden Suchmodi verwenden. Für eine bessere Suchgenauigkeit können zwei Suchmodi kombiniert werden.

Suchmodi

① 1-Schritt-Suche (Werkseitige Einstellung)

Suchmodus
Artist
Album
Title
Genre
Year
BPM
File Name
Folder

② 2-Schritt-Suche

1. Suchmodus	2. Suchmodus
Artist	Album
	Title
	Year
	BPM
Album	–
	–
	Artist
	Album
Genre	Title
	Year
	BPM
	Artist
Year	Album
	Title
	BPM
	Genre
BPM	Artist
	Album
	Title
	Genre
File Name	–
Folder	–

Wird bei einem Suchmodus (Album, Title, File Name und Folder Name) kein 2. Suchmodus angezeigt, so kann kein zweiter Suchmodus ausgewählt werden. Die Suche erfolgt wie bei der 1-Schritt-Suche.

Die 1- oder 2-Schritt-Suche kann unter "PRESET (17) Search Step" ausgewählt werden. Siehe "PRESET" auf Seite 34.

Wenn eine Tastatur angeschlossen ist, können Sie die Schrittsuche auch vorübergehend vom Hauptmenü aus ändern, indem Sie die Taste F12 drücken.

Suchverfahren

Das Suchverfahren der Dateisuche vom Hauptmenü des Dateiwiedergabemodus wird unten erläutert.

Zum Hauptmenü


- Im Playlist-Wiedergabemodus:
Drücken Sie im Pause- oder Standby-Modus die Taste PLAY LIST.
- Im Dateiwiedergabemodus:
Drücken Sie entweder mehrfach oder lange die Taste BACK.



1

Drehen Sie im Hauptmenü der Dateiwiedergabe den PARAMETERS-Knopf oder den scratch-Teller und wählen Sie "Search mode".
Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.

*Der scratch-Teller kann auch für alle Suchschritte verwendet werden.




Artist
Album
Title
Genre

2

(Nachstehend ein Beispiel mit "Artist" als Schritt 1.)
Es erscheint eine Liste mit Interpreten. Drehen Sie den PARAMETERS-Knopf oder den scratch-Teller, um den gewünschten Interpreten auszuwählen. Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.


Fahren Sie bei der 1-Schritt-Suche mit Schritt 5 fort.



Artist
C DENON Artist 01
D DENON Artist 02
E DENON Artist 03
F DENON Artist 04
G

3

(Nachstehend ein Beispiel mit "Artist" als Schritt 1.)
Drehen Sie den PARAMETERS-Knopf oder den scratch-Teller, um den 2. Suchmodus auszuwählen (in diesem Falle Album, Title, Year oder BPM). Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.



Artist	DENON Artist
Album	
Title	
Year	

4


(Nachstehend ein Beispiel mit "Album" als Schritt 3.)
Es erscheint eine Liste der Albumnamen für den in Schritt 1 ausgewählten Interpreten.
Drehen Sie den PARAMETERS-Knopf oder den scratch-Teller, um den gewünschten Albumnamen auszuwählen. Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.



Album
C
D DENON Album 001
E DENON Album 002
F DENON Album 003
G DENON Album 004

5

Eine Liste der Titel, die den bis dahin festgelegten Suchkriterien entsprechen, wird angezeigt. Drehen Sie den PARAMETERS-Knopf oder den scratch-Teller, um den gewünschten Titel auszuwählen und zu spielen. Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.



Album	DENON Album
C	
D DENON File 00002	
E DENON File 00003	
F	
G	

6


Sobald der Titel auf CUE-Standby eingestellt wurde.

Suche nach Ordernamen.

1

Drehen Sie zur Auswahl des "Search Mode" im Hauptmenü des Dateiwiedergabemodus den PARAMETERS-Knopf oder die Scratch-Disc.
Drücken Sie zur Aktivierung des Search-Modus den PARAMETERS-Knopf.


*Der Search-Modus kann mit der Scratch-Disc nicht aktiviert werden.



File Name
Folder
Playlist Play

2


Die Ordernamensliste wird angezeigt.
Drehen Sie den PARAMETERS-Knopf oder die Scratch-Disc zur Auswahl des Ordners.
Drücken Sie den PARAMETERS-Knopf zur Auswahl des ausgewählten Ordners.



Folder
KB
Folder 01
Folder 02
Folder 03
Folder 04

3

Es erscheint eine Liste mit den Datei- oder Ordernamen, die in diesem Ordner enthalten sind. Drehen Sie den PARAMETERS-Knopf oder die platter-Disc zur Auswahl der abzuspielenden Datei. Drücken Sie den PARAMETERS-Knopf zur Auswahl der ausgewählten Datei.
Bei der Auswahl eines Ordernamens erscheint eine Liste mit Datei- oder Ordernamen, die in diesem Ordner enthalten sind. Mit dem Drücken der BACK-Taste bewegen Sie sich um einen Ordner nach oben.



Folder	Folder 01
KB	
Folder 01-01	
DENON FILE 01	
DENON FILE 02	
DENON FILE 03	
DENON FILE 04	

4

Der cue-Standby-Modus ist aktiviert.

■ Playlist-Wiedergabe

In diesem Modus können Sie Playlist-Dateien auf den Geräten suchen und die in der jeweiligen Playlist registrierten MP3/WAV-Dateien wiedergeben. Sie können gleichfalls neue Playlists erstellen. Playlists können mit Kategorien bezeichnet werden, die anschließend als Suchkriterien verwendet werden können.

* Playlists können gleichfalls im Bearbeitungsmodus sowie mit Hilfe eines Computerverwaltungsprogramms (DENON DJ Music Manager) erstellt werden.

Playlist-Erstellung

Neue Playlists können vom Hauptmenü der Dateiwiedergabe erstellt werden. Das entsprechende Verfahren wird untenstehend erläutert.

Zum Hauptmenü

- Im Playlist-Wiedergabemodus: Drücken Sie im Pause- oder Standby-Modus die Taste PLAY LIST.
- Im Dateiwiedergabemodus: Drücken Sie entweder mehrfach oder lange die Taste BACK.

1

Drehen Sie im Hauptmenü der Dateiwiedergabe den PARAMETERS-Knopf oder den scratch-Teller und wählen Sie "Create".

Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.

Dadurch gelangen Sie in den Modus zur Erstellung einer neuen Playlist.



Top 40	
Playlist Name	
Category	
File Play	

2

Verfahren zum Hinzufügen (Hinzufügen eines Titels zu einer Playlist)

① Eine (zunächst leere) Liste von Titeln zur Registrierung in der Playlist wird links auf dem Bildschirm angezeigt, das Dateisuchfenster wird rechts angezeigt.

② Wenn ein Titel in das rechte Dateisuchfenster eingegeben wird (Siehe "Suchverfahren" auf Seite 11), so erscheint er unten auf der Liste der registrierten Titel.



New Playlist 0005	
1	DENON File 00083
2	DENON File 00002


Album	SAMPLE-Album
KB	DENON
C	DENON File 00001
D	DENON File 00002
E	DENON File 00001
F	DENON File 00002
G	DENON File 00003

3

Löschvorgang (Löschen von Titeln aus der Playlist)

Drehen Sie im rechten Dateisuchfenster den PARAMETERS-Knopf oder den scratch-Teller und wählen Sie oben in der Liste "Clear".

Drücken Sie den Knopf erneut, um die Auswahl einzugeben. Der zuletzt eingegebene Titel wird gelöscht. Der Löschvorgang kann wiederholt ausgeführt werden.



New Playlist 0005	
1	DENON File 00083

Album	SAMPLE-Album
KB	
	85
Exit & Save	
Clear	
A	DENON File 00001
B	DENON File 00002
C	DENON File 00003


4

Beenden des Löschmodus (Speichern der Playlist)

① Drehen Sie im rechten Dateisuchfenster den PARAMETERS-Knopf oder den scratch-Teller und wählen Sie oben in der Liste "Exit & Save".

② Drücken Sie den Knopf erneut, um die Auswahl einzugeben. Das Fenster zur Eingabe des Playlist-Namens* erscheint links auf dem Bildschirm. Machen Sie Ihre Eingabe und bestätigen Sie sie. (Siehe "Grundlegendes zur Eingabe von Zeichen" auf Seite 26.)

③ Das Fenster zur Eingabe des Kategorie-Namens** erscheint links auf dem Bildschirm. Machen Sie Ihre Eingabe und bestätigen Sie sie.



New Playlist 0005	
KB	DENON list 0005

5

Die erstellte Playlist wird der Liste der vorhandenen Playlists hinzugefügt.

*Playlist-Name:

Vom Benutzer ausgewählter Name der Datei, in der die Playlist-Informationen gespeichert werden.

**Kategorie-Name:

Information zur Kategorisierung von Playlists. Diese Informationen können bei der Suche nach Playlists verwendet werden.

Benutzer können selbst gewählte Kategorien bestimmen und Playlist z.B. nach dem Verwendungszweck ("Wedding Party", "Karaoke Party", "Trance Rave" usw.) einordnen.

Playlist-Suche

Das Suchverfahren der Playlist-Suche vom Hauptmenü des Playlist-Wiedergabemodus wird unten erläutert.

Zum Hauptmenü

- Im Dateiwiedergabemodus: Drücken Sie im Pause- oder Standby-Modus die Taste PLAY LIST.
- Im Playlist-Wiedergabemodus: Drücken Sie entweder mehrfach oder lange die Taste BACK.


1

Drehen Sie im Hauptmenü der Playlist-Wiedergabe den PARAMETERS-Knopf oder den scratch-Teller und wählen Sie "Playlist Name" oder "Category".

Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.

Wenn Sie "Playlist Name" ausgewählt haben, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

Wenn Sie "Category" ausgewählt haben, fahren Sie mit Schritt 2 fort.




Top 40	
Playlist Name	
Category	
File Play	

2

Die Liste der Kategorienamen wird auf dem Bildschirm angezeigt. Drehen Sie den PARAMETERS-Knopf oder den scratch-Teller, um die gewünschte Kategorie auszuwählen.


Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.



Category	
C	
D	DENON Test 01
E	DENON Test 02
F	DENON Test 03
G	

3


Eine Liste der Playlists, die den bis dahin festgelegten Suchkriterien entsprechen, wird angezeigt. Drehen Sie den PARAMETERS-Knopf oder den scratch-Teller, um die gewünschte Playlist auszuwählen. Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.



Category	
DENON Test 0	
C	DENON List 00001
D	DENON List 00002
E	DENON List 00003
F	DENON List 00004
G	DENON List 00005

4

Die Liste der in der ausgewählten Playlist vorhandenen Titel wird angezeigt. Drehen Sie den PARAMETERS-Knopf oder den scratch-Teller, um den gewünschten Titel auszuwählen und zu spielen. Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.



Category	
DENON Test 0	
C	DENON List 00001
D	DENON List 00002
E	DENON List 00003
F	DENON List 00004
G	DENON List 00005

5

Sobald der Titel auf CUE-Standby eingestellt wurde.






Grundlegendes zu "Top 40" und "Favorites"

Hierbei handelt es sich um voreingestellte Playlists. Ebenso wie bei den übrigen Playlists können Titel ganz nach dem Bedarf des Benutzers hinzugefügt und gelöscht werden. Die Titel können direkt vom Hauptmenü der Playlist-Wiedergabe ausgewählt werden, so dass Sie Ihre beliebtesten Titel spielen können, ohne vorher eine Suche vornehmen zu müssen.

Im Unterschied zu den übrigen Playlists muss hier bei der Bearbeitung kein Speichervorgang durchgeführt werden, da alle Änderungen automatisch gespeichert werden. Unter "Top 40" können maximal 40 Stücke eingegeben und unter "Favorites" bis zu 99 Stücke registriert werden.

Über die hotlist.

- Mit dieser Funktionen können Dateien und Titel vorübergehend während des Betriebs gespeichert werden.
- Die hotlist wird beim Ausschalten des Geräts gelöscht.
- Hotlisten können nur bearbeitet werden, wenn das Master-Gerät angeschlossen ist.

1-1	Erstellen einer hotlist Mit dem PARAMETERS-Knopf können im Dateisuchmodus Dateien ausgewählt und der Liste hinzugefügt werden. 												
1-2	Mit dem Drücken der Function1-Taste wird die mit dem Cursor gewählte Datei der hotlist hinzugefügt.  <ul style="list-style-type: none"> *Dies kann auf die Bedienungen des nächsten Dateisuchmodus nicht angewandt werden. *Wenn der hotlist bereits 99 Dateien hinzugefügt wurden, erscheint ein Hinweis, dass keine weiteren Dateien in die hotlist übernommen werden können. 												
2-1	Wiedergabe der hotlist. Gehen Sie zum Hauptmenü im Playlist-Suchmodus. Wählen Sie mit dem PARAMETERS-Knopf die "hotlist" und drücken Sie dann zur Auswahl den Knopf.  <table border="1" data-bbox="358 853 560 1005"> <tr><td>Playlist Name</td></tr> <tr><td>Hotlist</td></tr> <tr><td>Category</td></tr> <tr><td>File Play</td></tr> </table>	Playlist Name	Hotlist	Category	File Play								
Playlist Name													
Hotlist													
Category													
File Play													
2-2	Die Dateien in der hotlist werden angezeigt. Wählen Sie mit dem PARAMETERS-Knopf die wiederzugebende Datei und drücken Sie dann zur Auswahl den Knopf.  <ul style="list-style-type: none"> *Die Tastatursuche kann nicht durchgeführt werden. <table border="1" data-bbox="358 1157 560 1316"> <tr><th colspan="2">Hotlist</th></tr> <tr><td>C</td><td>DENON Hotlist 01</td></tr> <tr><td>D</td><td>DENON Hotlist 02</td></tr> <tr><td>E</td><td>DENON Hotlist 03</td></tr> <tr><td>F</td><td>DENON Hotlist 04</td></tr> <tr><td>G</td><td></td></tr> </table>	Hotlist		C	DENON Hotlist 01	D	DENON Hotlist 02	E	DENON Hotlist 03	F	DENON Hotlist 04	G	
Hotlist													
C	DENON Hotlist 01												
D	DENON Hotlist 02												
E	DENON Hotlist 03												
F	DENON Hotlist 04												
G													
2-3	Die Tastatursuche kann nicht durchgeführt werden. Wenn die Datei aktiviert wurde, erscheint der Wiedergabebildschirm und der cue-Standby-Modus ist eingerichtet. Drücken Sie die PLAY/PAUSE-Taste (▶), um die Wiedergabe zu starten. 												

Markierung von Dateien, die bereits abgespielt wurden

Mit diesem Verfahren markieren Sie noch nicht abgespielte Dateien als bereits abgespielt. Während der Cursor die Datei in der hotlist kennzeichnet, drücken Sie die Function2-Taste, um die Datei mit dem Symbol für eine bereits abgespielte Datei zu versehen.

3

*Normalerweise erscheint das Symbol für eine bereits abgespielte Datei nachdem die Datei geladen und zum Abspielen freigegeben wurde.

*Das Abspielen von Dateien, die mit diesem Symbol als bereits abgespielt markiert sind, ist möglich.

Löschen

Mit dieser Vorgehensweise löschen sie Dateien aus der hotlist. Wählen Sie im Utility-Modus "Hotlist Edit" und dann entweder "Delete List" oder "Removed Played".
 Delete List: Zum Löschen aller Dateien aus der hotlist.
 Removed Played: Zum Löschen der bereits abgespielten Dateien aus der hotlist.

4

Gerätewechsel


Die Suche erfolgt nur auf dem gerade ausgewählten Gerät.

Wenn Sie einen Titel oder eine Playlist auf einem anderen Gerät abspielen möchten, oder wenn Sie die gewünschte Playlist oder den gewünschten Titel nicht auf dem gerade ausgewählten Gerät finden, wechseln Sie das Gerät, indem Sie die unten angeführten Schritte beachten.

1	Drücken Sie die Taste SOURCE, um das Auswahlfenster "DEVICE" anzuzeigen.  <div data-bbox="694 1324 1075 1364"> HDD USB1 USB2 USB3 USB4 PC </div>
---	--

2

Drehen Sie den PARAMETERS-Knopf oder den PLATTER-Teller, um das gewünschte Gerät auszuwählen.
 Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.



3

Das Hauptmenü des ausgewählten Geräts wird unter Beibehaltung des Wiedergabe-Modus angezeigt, damit Sie nach der Wiedergabeliste oder Datei suchen können.
 Der USB-Gerätemodus wird aktiviert, wenn "PC" ausgewählt wird, während ein Computer angeschlossen ist.

USB-MIDI-Steuerungsmodus

1

Das Anfangsbestätigungsfenster für den "USB-MIDI-Steuerungsmodus" wird angezeigt, wenn die MIDI-Taste gedrückt wird, während ein Computer angeschlossen ist.



2

Drehen Sie den PARAMETERS-Knopf und wählen Sie "OK". Drücken Sie den PARAMETERS-Knopf, um den Modus zu aktivieren.



3

Der USB-MIDI-Steuerungsmodus wird aktiviert.

*Sie können zum ursprünglichen Startbildschirm zurückkehren, indem Sie die Tasten LAYER, NEXTFILE, A1 und B mindestens vier Sekunden lang gedrückt halten.





*USB-Audio

Die USB-Audioschnittstelle unterstützt zwei Stereoaussgangssysteme und eine Abtastfrequenz von 44,1 kHz.
 ASIO/OSX-Core mit niedrigen Latenzzeiten wird unterstützt.

Textsuche

Mit diesem Verfahren können Sie im Datei- oder Playlist-Wiedergabemodus nach Anfangsbuchstaben oder Zeichenfolgen von Titeln oder Alben suchen. Wenn Sie beispielsweise einen Interpreten aus einer Liste auswählen möchten, können Sie den PARAMETERS-Knopf drücken und drehen und nur Interpretennamen anzeigen lassen, die mit einem bestimmten Buchstaben oder einem bestimmten Zeichen beginnen (in der Reihenfolge A, B, C ...). Wenn Sie den Knopf drücken und drehen und "E" auswählen, werden nur Interpretennamen angezeigt, die mit "E" beginnen. Wenn eine Tastatur angeschlossen ist, können Sie Interpretennamen anzeigen lassen, die mit Buchstaben, Zahlen oder Zeichen beginnen, die Sie mit der Tastatur eingeben (höchstens 8 Zeichen).

Bedienung mit dem PARAMETERS-Knopf

1	Drücken und drehen Sie den PARAMETERS-Knopf oder den scratch-Teller im Bildschirm der Namensauswahl des Interpreten, Albums, Titels, der Playlist usw., und wählen Sie das gewünschte Zeichen aus dem linken Rahmen aus. Auch wenn Sie ein Zeichen im Tastatureingabeabschnitt eingeben, wird das ausgewählte Zeichen (nur 1 Zeichen) angezeigt, wenn Sie den Knopf drücken und drehen. 						
2	Eine Liste der Namen, die mit dem in Schritt 1 ausgewählten Zeichen beginnen, wird angezeigt. <table border="1" data-bbox="1702 885 2105 997"> <tr> <th>*</th> <th>Alle angezeigten</th> </tr> <tr> <td>A ~ Z</td> <td>Namen, die mit einem Buchstaben von "A" ~ "Z" beginnen</td> </tr> <tr> <td>#</td> <td>Namen, die mit einer Zahl beginnen</td> </tr> </table>	*	Alle angezeigten	A ~ Z	Namen, die mit einem Buchstaben von "A" ~ "Z" beginnen	#	Namen, die mit einer Zahl beginnen
*	Alle angezeigten						
A ~ Z	Namen, die mit einem Buchstaben von "A" ~ "Z" beginnen						
#	Namen, die mit einer Zahl beginnen						
3	Wie bei der regulären Suche, drehen Sie zur Auswahl eines Namens aus der Liste den PARAMETERS-Knopf oder den scratch-Teller. Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf. 						

Bedienung mit Tastatur


1	Geben Sie im Bildschirm der Namensauswahl des Interpreten, Albums, Titels, der Playlist usw. mit Hilfe der Tastatur den gewünschten Buchstaben, Zahl oder Zeichen (höchstens 8 Zeichen) ein. (Siehe "Grundlegendes zur Eingabe von Zeichen" auf Seite 26.)
2	Es wird eine Liste nur mit den Namen angezeigt, die das in Schritt 1 ausgewählte Zeichen oder die ausgewählte Zeichenfolge enthalten.
3	Wie bei der regulären Suche, drehen Sie zur Auswahl eines Namens aus der Liste den PARAMETERS-Knopf oder den scratch-Teller. Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.

Wenn sowohl das Verfahren mit dem PARAMETERS-Knopf als auch die Eingabe per Tastatur erfolgt, so wird das zuletzt ausgeführte Verfahren angewendet.

7 ALLGEMEINER BETRIEB


Wiedergabe und Pause

- Bei jeder Betätigung der PLAY/PAUSE-Taste (▶||) wird zwischen Wiedergabe und Pause umgeschaltet. Die Taste PLAY/PAUSE (▶||) leuchtet während der Wiedergabe grün und blinkt im Unterbrechungsmodus (Pause).
- Wenn die PLAY/PAUSE-Taste (▶||) während der Wiedergabe gedrückt wird, unterbricht der DN-HS5500 die Wiedergabe an dieser Stelle. Wenn Sie die PLAY/PAUSE-Taste (▶||) noch einmal drücken, wird die Wiedergabe fortgesetzt.
- Die Wiedergabe wird unterbrochen, wenn SCRATCH mithilfe der scratch disc-Taste ausgewählt und die scratch-Teller mit Ihrer Hand festgehalten wird. Die Wiedergabe wird fortgesetzt, wenn Sie die scratch-Teller loslassen.




Wiedergabe und Cue

- Wird während der Wiedergabe die CUE-Taste gedrückt, stoppt die Datei und kehrt zum Ausgangspunkt der Wiedergabe zurück (Cue-Punkt). Diese Funktion wird als Back-Cue bezeichnet. Mit der Back-Cue-Funktion können Sie die Wiedergabe vom genau gleichen Punkt aus starten. Die CUE-Taste leuchtet im einem kräftigen Rot, wenn der DN-HS5500 bereit ist die Wiedergabe zu starten.
- Sie können Cue-Punkt wie folgt einstellen und ändern.
 - Wenn Sie die Wiedergabe gestartet haben.
 - Dateiauswahl beendet.
 - Manual Search.



Wählen Sie die Datei aus


- Drehen Sie den PARAMETERS-Knopf oder scratch-Teller.



Verschieben Sie den Cue-Punkt

- Wenn Sie die Wiedergabe an einem anderen Punkt als am Anfang der Datei beginnen möchten, müssen Sie den Cue-Punkt mit Hilfe der Funktionen Schnellsuchlauf, Scan oder Manueller Suchlauf verschieben.

Sie können mit den FAST SEARCH-Tasten zur etwaigen Wiedergabe-Startposition gelangen.



[QUICK JUMP]

- Wenn die FAST SEARCH-Taste kurz gedrückt wird, springt die Wiedergabeposition um etwa 10 Sekunden weiter.


Die Sprungzeit kann im Voreinstellungsmodus zwischen 10, 20, 30 oder 60 Sekunden ausgewählt werden.

- 1-1
- Wenn "Beat" als vorgewählte Funktion für "Quick Jump" ausgewählt wurde, werden die Bedienungsschritte 1-2 durchgeführt. Wenn eine Tastatur angeschlossen ist, können Sie den Suchmodus vorübergehend von "Quick Jump" auf "Beat" ändern, indem Sie die F10-Taste drücken.

[FAST SEARCH]

- Wird die Taste FAST SEARCH gedrückt und gehalten, so wird ein Schnellsuchlauf der Datei/Track durchgeführt.


Wählen Sie die Sprungweite, wenn "Beat" als vorgewählte Funktion für "Quick Jump" ausgewählt wurde.



- 1-2
- Wenn die Taste FAST SEARCH gedrückt wird, wird die Sprungzeit auf dem LCD angezeigt.
 - Mit dem PARAMETERS-Knopf können Sie die Sprungzeit einstellen. Wenn der PARAMETERS-Knopf gedreht wird, wird die Sprungweite eingegeben und der eingestellte Wert wird beim nächsten Drücken der FAST-SEARCH-Taste angewandt.


2

Drücken Sie die PLATTER SOURCE-Taste, um die SCRATCH-Teller in den Suchmodus einzustellen. Die Taste PLATTER SOURCE wird deaktiviert.



3


Drehen Sie die PLATTER-Teller, um den Cue-Punkt zu ändern. Sie können den kurzen Klang des gegenwärtigen Suchpunktes hören.



Wenn die SCRATCH-Teller im Pause-, Cue- oder Rahmenwiederholungsmodus gedreht wird, arbeitet sie als manuelle Suchfunktion.




4

Nachdem Sie Ihren bevorzugten Cue-Punkt festgelegt haben, die CUE-Taste drücken, damit ist der neue Cue-Punkt eingestellt.



Einstellen des Pitch

- Mit dem Pitch-Slider können Sie die Wiedergabegeschwindigkeit (Pitch) einstellen.
- Wenn Sie die Tonlage nicht ändern möchten, verwenden Sie die Key Adjust-Funktion.

1	Drücken Sie die Taste PITCH, bis die PITCH-Anzeige aufleuchtet. • PITCH ON ↔ OFF	
2	De pitch wordt verlaagd Betätigen Sie den Pitch-Slider, um den Pitch einzustellen. Die gegenwärtige Pitch-Einstellung wird auf dem Display angezeigt. De pitch wordt verhoogd	
3	Der DN-HS5500 besitzt fünf Pitch-Bereiche, 4 %, 10 %, 16 %, 24 %, 50 % und 100 %. Wenn die RANGE-Taste länger als 1 Sek. gedrückt wird, kann der Pitch-Bereich mit dem PARAMETERS-Knopf ausgewählt werden. • Wenn der PARAMETERS-Knopf gedrückt wird, wird der Pitch-Bereich eingegeben und der Pitch-Bereichsauswahlmodus abgebrochen.	
4	Einschalten des Key-Adjust-Modus Drücken Sie zum Einschalten des Key-Adjust-Modus die KEY-ADJUST-Taste. "KEY" leuchtet auf. Ausschalten des Key-Adjust-Modus. Drücken Sie zum Ausschalten des Key-Adjust-Modus die KEY-ADJUST-Taste. "KEY" erlischt.	





Pitch Bend

- Mit der PITCH BEND-Funktion können Sie den Pitch vorübergehend ändern. Der DN-HS5500 besitzt drei Arten für diese Funktion-PITCH BEND-Tasten und PLATTER/SCRATCH-Teller.

1	[PITCH BEND +/- -Tasten] • Drücken Sie die PITCH BEND – oder +, um den Pitch vorübergehend zu ändern. Während diese Tasten gedrückt gehalten werden, wird der Pitch kontinuierlich bis zum Limit verändert. • Nach Loslassen der PITCH BEND-Tasten kehrt der Wiedergabe-Pitch auf die Slider-Einstellung zurück.	
2	[PLATTER/SCRATCH] • Wenn PLATTER SOURCE mit der PLATTER-SOURCE-Taste auf SEARCH/BEND eingerichtet ist, kann die Wiedergabegeschwindigkeit durch Drehen der PLATTER/SCRATCH-Disc während der Wiedergabe geändert werden.	

Power-ON-Wiedergabe

- Wenn der Parameter "[20] PRESET (23) Power On Play" auf "ON" gesetzt und eine Playliste vorhanden ist, startet die Power-On-Wiedergabe nach dem Einschalten mit der ersten Datei auf der eingerichteten Playliste.

1	Um in den Voreinstellungsmodus umzuschalten, drücken Sie die Preset-Taste länger als 1 Sekunde.	
2	Drehen Sie den PARAMETERS-Knopf und wählen Sie "Power On Play". Drücken Sie zur Drücken Sie zur Aktivierung den PARAMETERS-Knopf.	
3	Drehen Sie den PARAMETERS-Knopf und wählen Sie "ON". Drücken Sie zur Drücken Sie zur Aktivierung den PARAMETERS-Knopf. *Wenn Sie den Voreinstellungsbildschirm an dieser Stelle verlassen, wird die Playliste nicht ausgewählt. In diesem Falle funktioniert die Power-On-Wiedergabe beim Einschalten nicht.	
4	Drehen Sie den PARAMETERS-Knopf und wählen Sie die Playliste im Feld "Playlist" auf der rechten Seite des Bildschirms. Drücken Sie zur Aktivierung den PARAMETERS-Knopf. *Wenn Sie den Voreinstellungsbildschirm an dieser Stelle verlassen, funktioniert die Power-On-Wiedergabe beim Einschalten nicht.	

Relay-Wiedergabe


- Mit der Funktion Relay-Wiedergabe werden Dateien auf Deck 1 und 2 des DN-HS5500 kontinuierlich abgespielt

1	Starten der Relay-Wiedergabe ① Drücken Sie über 1 Sekunde die RELAY-Taste, um den Relay-Wiedergabe-Modus zu aktivieren. Der Relay-Wiedergabe-Modus wird wie nachfolgend beschrieben eingerichtet. • Beim Einrichten der Relay-Wiedergabe für jedes Deck wird sowohl Deck 1 als auch Deck 2 in den Relay-Wiedergabe-Modus geschaltet. • Im Relay-Wiedergabe-Modus blinken "SINGLE" und "CONT." • Im single play-Modus startet die Wiedergabe auf dem anderen Deck, nachdem das Abspielen der Datei auf dem gegenwärtigen Deck endet. • Im continuous play-Modus startet die Wiedergabe auf dem anderen Deck, nachdem auf dem gegenwärtigen Deck alle Dateien abgespielt wurden. • Die Dateien und Playlisten von Deck 1 und Deck 2 können abwechselnd wiedergegeben werden. *Es ist möglich, die Wiedergabe von den Decks 1 und 2 zu überlappen. Die Überlappungszeit kann unter "[20] PRESET (4) Next File CFade" eingerichtet werden.
2	Relay-Wiedergabe stoppen ② Um den Relay-Wiedergabe-Modus auszuschalten, drücken sie im Relay-Wiedergabe-Modus über 1 Sekunde lang die RELAY-Taste.

8 NÄCHSTE DATEI

- Jetzt kann die nächste Datei zur Wiedergabe ausgewählt werden, während die aktuelle Datei wiedergegeben wird, d.h. ohne Unterbrechung der Wiedergabe.

*Für einen sanften Übergang kann auch Crossfading verwendet werden.



Gehen Sie in den Modus Nächste Datei

NEXT FILE


1

- ① Wenn die NEXT FILE-Taste während der Wiedergabe gedrückt wird, wird die NEXT FILE-Funktion eingeschaltet.
- Wenn dieser Modus eingestellt ist, blinkt die CUE-Taste.
 - Wenn die Taste erneut gedrückt wird, wird der NEXT FILE-Modus ausgeschaltet.
 - Nur auf demselben Gerät gespeicherte Dateien können über die Option NEXT FILE ausgewählt werden.

Wählen Sie die Datei aus

2-1

- ② Drehen Sie den PARAMETERS-Knopf oder den SCRATCH-Teller und wählen Sie die nächste Datei zur Wiedergabe aus.



Wählen Sie MEMO




2-2

- ③ Der CUE-Punkt von MEMO kann als NEXT FILE ausgewählt werden.
- Bei Auswahl der Option NEXT FILE, für die MEMO gespeichert wurde, wird "MEMO" auf dem Navigationsdisplay angezeigt.
 - Wenn zu diesem Zeitpunkt die MEMO-Taste gedrückt wird, wird der CUE-Punkt als NEXT FILE &-Punkt für die Auswahl gespeichert.
 - MEMO wird abgebrochen, wenn mit dem PARAMETERS-Knopf eine andere Datei ausgewählt oder die MEMO-Taste erneut gedrückt wird.

Start der Dateisuche

3

- ④ Wenn Sie den PARAMETERS-Knopf oder den PLATTER-Teller oder die CUE-Taste nach Auswahl der Datei gedrückt wird, wird die aktuelle Wiedergabe fortgesetzt während gleichzeitig die Dateisuche läuft und der Standby-Modus eingestellt wird. Nach Einstellung des Standby-Modus leuchtet die CUE-Taste und die Taste PLAY/PAUSE (▶||) blinkt.
- Die Zeitanzeige zeigt die verbleibende Wiedergabezeit für Daten im Speicher nach dem Drücken von CUE an.




HINWEIS:

Die Wiedergabe der aktuell fortgesetzten Datei kann maximal 10 Sekunden nach Beginn der neuen Dateisuche weitergeführt werden.

Wiedergabestart der nächsten Datei


4

- ⑤ Wenn die Taste PLAY/PAUSE (▶||) gedrückt wird, stoppt die aktuelle Wiedergabe und die Wiedergabe der nächsten Datei startet.
- *Die aktuelle Wiedergabe kann ausgeblendet werden, wenn die Wiedergabe der neuen Datei startet. Die Ausblendzeit kann unter [20] PRESET "(4) Next File CFade" ausgewählt werden.
 - Wenn im CONT-Wiedergabemodus die Taste PLAY/PAUSE (▶||) nach Einschalten des Standby-Modus für die nächste Datei nicht gedrückt wird, startet die Wiedergabe der nächsten Datei, sobald alle Wiedergabedateien der aktuellen Datei abgespielt wurden. Das Gleiche gilt für den SINGLE-Wiedergabemodus.



9 SCRATCHEN


- Damit wählen Deck 1 oder Deck 2 und die Richtung der Scratch-Wiedergabe (beide Richtungen oder vorwärts) aus.



1	Einrichten des platter-Modus ① Drücken Sie die PLATTER-SOURCE-Taste und richten Sie den Platter-Modus zum scratchen ein. Die Taste leuchtet orange bei der Auswahl von Deck 1 und grün, wenn Deck 2 ausgewählt ist.
2	Richtungsauswahl für die Scratch-Wiedergabe ② Wählen Sie mit dem Auswahlhebel die Richtung der Scratch-Wiedergabe.
3	Scratch-Wiedergabe starten ③ Drehen Sie zur Durchführung der Scratch-Wiedergabe die Scratch-Disc.
4	Scratch-Wiedergabe stoppen ④ Wenn die Scratch-Disc freigegeben wird, stoppt die Scratch-Wiedergabe und der Wiedergabe- oder der Pausenmodus wird aktiviert.



10 SEAMLESS LOOP/HOT START/STUTTER



Seamless Loop/Hot Start/Stutter (A1-, A2-Tasten)



Betriebs-Display (lesen Sie dazu den Abschnitt, der das Display beschreibt)


1	Einstellung des A-Punktes (Laden der Hot Start-Daten) ① Drücken Sie die A1- oder A2-Taste, um den A-Punkt einzustellen und die Hot Start-Daten zu laden. • Die A1- und A2-Tasten können separat für den Hot Start verwendet werden. • Wenn ein A-Punkt eingestellt wurde, leuchtet die entsprechende A-Taste und das "C"-Display, und die Taste wird in den Hot-Start-Modus umgeschaltet. • Unabhängig von jedem einzelnen Hot-Start wird BPM automatisch eingestellt.
2	Startet den Hot Start ② Wenn die A1- oder A2-Taste gedrückt wird, startet die Hot Start-Wiedergabe ab dem entsprechenden A-Punkt.
3-1	Einstellung des B-Punktes für Seamless Loop ③ Wenn die B-Taste nach Einstellen des A-Punktes oder nach Start der Hot Start-Wiedergabe gedrückt wird, wird der B-Punkt eingestellt und die Seamless Loop-Wiedergabe startet ab dem A-Punkt. • Die B-Taste funktioniert hinsichtlich des A-Punktes, der aktiviert worden ist, bevor die B-Taste gedrückt wurde.
3-2	• Wenn die B-Taste während der Seamless Loop-Wiedergabe oder nach der EXIT-Wiedergabe gedrückt wird, wird der B-Punkt zu der Position verschoben, an der die Taste gedrückt worden ist. • Wenn der B-Punkt eingestellt wurde, leuchtet das B- und das "C"-Display.

4	Wiedergabe von Seamless Loops <ul style="list-style-type: none"> • Wenn der B-Punkt für A1 nach dem Wiedergabestart vom A1-Punkt erfasst wird, kehrt die Wiedergabe nahtlos zum A1-Punkt zurück. Während der Schleife von A1 zu B, wird der B-Punkt für A2 ignoriert. • Wenn der B-Punkt für A2 nach dem Wiedergabestart vom A2-Punkt erfasst wird, kehrt die Wiedergabe nahtlos zum A2-Punkt zurück. Während der Schleife von A2 zu B, wzriert.
5	Exit/Reloop <p>④ Während der Seamless Loop-Wiedergabe können Sie die Schleife verlassen oder diese fortsetzen.</p> <p>EXIT: Drücken Sie während der Seamless Loop-Wiedergabe die EXIT/RELOOP-Taste, um die Schleife zu verlassen. Der DN-HS5500 setzt die Wiedergabe nach Erreichen des B-Punktes fort.</p> <p>RELOOP: Wenn die EXIT/RELOOP-Taste nach Verlassen der Schleife gedrückt wird, wird die Seamless Loop-Wiedergabe ab Punkt A fortgesetzt.</p> 
6	Stutter <ul style="list-style-type: none"> • Der A1- und A2-Punkt kann auch für die Stutter-Wiedergabe verwendet werden. <p>⑤ Drücken Sie zur Aktivierung der Stotter-Wiedergabe die FLIP-Taste für die A1/A2-Tasten; anschließend schaltet sich das "C" "-Display aus.</p> <p>Drücken Sie die FLIP-Taste, um zwischen dem Hot Start/Seamless Loop- und Stutter-Modus umzuschalten.</p> 





7	Löschen des A1/A2-Punktes <p>⑥ Drücken Sie die A1- oder A2-Taste während die FLIP/(CLR)-Taste gedrückt gehalten wird, um die entsprechenden A- und B-Punkte zu löschen.</p> <p>Oder drücken Sie die Flip-Taste länger als 1 Sek., um beide A1- und A2-Punkte gleichzeitig zu löschen.</p> <p>Durch ein schnelles Drücken der "FLIP"-Taste und ein anschließendes Drücken der A1-, A2- oder B-Taste werden diese Punkte einzeln gelöscht.</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Falls das Gerät in den Datei-Wiedergabemodus oder die Wiedergabeliste in den Wiedergabelisten-Wiedergabemodus umgeschaltet wurde, wird der A1- und A2-Punkt automatisch gelöscht.
---	--

11 A/B TRIM

- Die nahtlosen Looping-Punkte A und B können mit Hilfe des scratch-Tellers feinjustiert werden.
- Bearbeiten Sie die Punkte während der Loop-Wiedergabe probeweise.




A/B Trim

1	<p>① Wenn die A/B TRIM-Taste während der Seamless Loop-Wiedergabe gedrückt wird, wird der A/B TRIM-Modus eingeschaltet.</p> <p>Drücken Sie zum Abbrechen des A/B TRIM-Modus noch einmal die A/B TRIM-Taste.</p> 
2	<p>Wählen Sie den A- oder B-Punkt aus</p> <p>② Drücken Sie die Taste A1 oder A2 zur Auswahl des Punktes A. Drücken Sie die Taste B zur Auswahl des Punktes B.</p> <p>*Beim einzustellenden Loop handelt es sich um das gegenwärtig wiederzugebende Loop.</p> 
3	<p>Trim-Funktion für den A- oder B-Punkt</p> <p>③ Drehen Sie die scratch-Teller langsam, um den A- oder B-Punkt um jeweils 1 Rahmen zu verschieben.</p> <p>• Der Bereich für das Trimmen des A- oder B-Punktes ist wie folgt eingeschränkt. ±30 Einzelbilder nach Punkt A und bis zu 5 Einzelbilder vor Punkt B.</p> <p>B-Punkt für Loop: Zwischen 5 Einzelbildern nach Punkt A und Dateiente.</p> 
4	<p>A- oder B-Punkt speichern</p> <p>④ Drücken Sie die blinkende A-Taste erneut, um den neuen A- oder B-Punkt zu speichern. Das Gerät verlässt den A/B-Trim-Modus automatisch.</p> 

12 AUTOM. BPM-ZÄHLER/EFFECTOR

AUTOM. BPM-ZÄHLER



AUTOM. BPM-ZÄHLER

Die Beats per minute (BPM) einer Datei werden im Wiedergabe- oder Cue-Standby-Modus automatisch gemessen und angezeigt.

Die gemessenen BPM-Werte werden mit den Effector-Parametern synchronisiert, wie beispielsweise: (ECHO/LOOP- und FLANGER-Zeit)

- Wenn der automatische Zähler BPM COUNTER ausgeschaltet ist, wird durch kurzes Drücken der TAP-Taste für 1 Sekunde der AUTO BPM COUNTER wieder eingeschaltet.
- Wenn Sie die Datei wechseln oder eine neue Datei auswählen, wird die alte BPM-Angabe gelöscht und der automatische BPM-Zähler misst automatisch die BPM der neuen Datei.


HINWEIS:

- Der AUTO BPM COUNTER ist je nach Musikart u. U. nicht in der Lage, den BPM-Wert ordnungsgemäß zu erkennen.
*Verwenden Sie in diesem Falle die Funktion TAP oder Manual.

BPM-SPERRE

Die durch den automatischen BPM-Zähler gemessenen Daten werden gesperrt.


- 1**
- ① Drücken Sie einmal die TAP-Taste, während der automatische BPM-Zähler arbeitet. "BPM Lock" wird für 1 Sekunde angezeigt.



TAPPING

Das Intervall, in dem die TAP-Taste wiederholt gedrückt wird, wird gemessen und die BPM werden entsprechend berechnet.

- 2**
- ② Wenn Sie die TAP-Taste drücken, schaltet sich der automatische BPM-Zähler ab. Drücken Sie die TAP-Taste entsprechend dem Beat etwa 5 ~ 10 Mal wiederholt.



MANUELLE EINGABE


Ein bekannter BPM-Wert kann über die numerische Eingabe direkt angewählt werden.

- 3**
- ③ Der manuelle BPM-Eingabemodus ist verfügbar, wenn die TAP-Taste für mehr als 2 Sekunden gedrückt gehalten wird. Auf dem Display wird "Manual In" angezeigt.



- ④ Mithilfe des EFFECTS-Knopf können Sie den BPM-Wert direkt eingeben.

*Wenn Sie den EFFECTS-Knopf drücken und drehen, können Sie ebenfalls den Bereich ".1" einstellen.



3


- ⑤ Wird die TAP-Taste erneut gedrückt, so wird die manuelle BPM-Eingabe gespeichert und der BPM-Wert an den manuell eingegebenen Wert gekoppelt.

HINWEIS:

- Wenn die MP3 oder WAV-Datei BPM-Metadaten enthält, wird dieser Wert als Standardwert angezeigt, und im Bildschirm erscheint das Symbol LOCK. Sie können den Standard-TAG durch AUTO/TAP/MANUAL wie oben beschrieben ersetzen.

EFFECTOR


Einer der vier untenstehenden Effekte kann ausgewählt werden.



ECHO/LOOP

ECHO/LOOP ON


- 1-1**
- ① Wenn die ECHO/LOOP-Taste gedrückt wird, wird die Echo-/Loop-Funktion ausgewählt und der Parameter-Auswahlmodus eingestellt.



*Wenn die Anzeige Echo/Loop leuchtet (nicht blinkt), drücken Sie die Taste ECHO/LOOP, um erneut zum Parameter-Auswahlmodus zu gelangen.

Einstellung der Parameter

- 1-2**
- ② Im Parameter-Auswahlmodus blinkt die Anzeige "ECHO/LOOP" und "PARAMETERS", die Parameter für Echo/Loop können mit dem PARAMETERS-Knopf und dem EFFECTS-Knopf ausgewählt werden.
- Echo-Feedback-Level: EFFECTS-Knopf
Echo-Verzögerungszeit: PARAMETERS-Knopf









Auswahl des LOOP-Modus





Wenn der Feedback-Pegel auf ein Maximum eingestellt wurde, beginnt die Loop-Wiedergabe mit der zuvor bestimmten Zeit. An diesem Punkt kann während der Loop-Wiedergabe nach Dateien gesucht und die Datei/Wiedergabeliste ausgetauscht werden, indem die Cue-Taste gedrückt wird.






ECHO-LOOP-AUSBLENDUNG


- 1-3**
- Der Parameter-Modus wird ausgeschaltet, während Echo-Loop bei der Auswahl von Rückwärts-Cue oder NEXT FILE im Parameter-Auswahlmodus für die Wiedergabe sorgt.
 - Wenn ein neuer Titel ausgewählt und die Wiedergabe gestartet wurde, stoppt die Echo-Loop-Wiedergabe durch Ausblendung. Echo-Loop-Wiedergabe und normale Wiedergabe können nahtlos umgeschaltet werden.

1-4	Parameter-Auswahlmodus OFF ③ Wenn der PARAMETER-Knopf gedrückt wird, wird der Parameter-Auswahlmodus abgebrochen. 
1-5	ECHO/LOOP OFF ④ Wenn die ECHO/LOOP-Taste gedrückt wird, wird der echo/loop Parameter-Auswahlmodus eingestellt. Wenn die ECHO/LOOP-Taste erneut gedrückt wird, wird die Echo-/Loop-Funktion ausgeschaltet. 


2-1	FLANGER ON ⑤ Wenn die FLANGER-Taste gedrückt wird, wird die Flanger-Funktion ausgewählt und der Parameter-Auswahlmodus eingestellt. *Wenn die Anzeige Flanger leuchtet (nicht blinkt), drücken Sie die FLANGER-Taste, um erneut zum Parameter-Auswahlmodus zu gelangen. 
2-2	Einstellung der Parameter ⑥ Im Parameterauswahlmodus blinken die Anzeigen "FLANGER" und "PARAMETERS". Die Flanger-Parameter können mit dem PARAMETERS-Drehknopf und dem EFFECTS-Knopf eingestellt werden. FLANGER-Tiefe: EFFECTS-Knopf FLANGER-Verzögerungszeit: PARAMETERS-Knopf 
2-3	Parameter-Auswahlmodus OFF ⑦ Wenn der PARAMETER-Knopf gedrückt wird, wird der Parameter-Auswahlmodus abgebrochen. 
2-4	FLANGER OFF ⑧ Wenn die FLANGER-Taste gedrückt wird, wird der Flanger-Parameter-Auswahlmodus eingestellt. Wenn die FLANGER-Taste erneut gedrückt wird, wird die Flanger-Funktion ausgeschaltet. 

3-1	FILTER FILTER ON ⑨ Wenn die FILTER-Taste gedrückt wird, wird die Filter-Funktion ausgewählt und der Parameter-Auswahlmodus eingestellt. *Wenn die Anzeige Filter leuchtet (nicht blinkt), drücken Sie die FILTER-Taste, um erneut zum Parameter-Auswahlmodus zu gelangen. 
3-2	Auswahl der Parameter ⑩ Im Parameterauswahlmodus blinken die Anzeigen "FILTER" und "PARAMETERS". Die Filterparameter können mit dem PARAMETERS-Drehknopf und dem EFFECTS-Knopf eingestellt werden. Filterbandbreite: EFFECTS-Knopf Filtertypen: PARAMETERS-Knopf 
3-3	Parameter-Auswahlmodus OFF ⑪ Wenn der PARAMETER-Knopf gedrückt wird, wird der Parameter-Auswahlmodus abgebrochen. 
3-4	FILTER OFF ⑫ Wenn die FILTER-Taste gedrückt wird, wird der Filter-Parameter-Auswahlmodus eingestellt. Wenn die FILTER-Taste erneut gedrückt wird, wird die Filter-Funktion ausgeschaltet. 

	Nach-echo • Die Echo-Wiedergabe erfolgt nur, wenn der aktuell wiedergegebene Titel mit der Taste PLAY/PAUSE (▶) angehalten wurde.
4-1	Einschalten des Nach-echo-Modus ⑬ Halten Sie die Taste ECHO/LOOP zwei Sekunden lang gedrückt. Der Nach-echo-Modus wird eingeschaltet und der Parameterauswahl-Modus eingerichtet. * Wenn der Nach-echo-Modus bereits aktiviert ist, wird beim drücken der ECHO/LOOP-Taste der Parameterauswahl-Modus eingerichtet. 
4-2	Einrichten der Parameter ⑭ Im Parameterauswahl-Modus blinkt die ECHO/LOOP LED und die Echo-/Loop-Parameter können mit dem PARAMETER- und dem EFFECTS-Knopf eingerichtet werden. Echo-Feedback-Level: EFFECTS-Knopf Echo-Verzögerungszeit: PARAMETERS-Knopf  
4-3	Durchführen der Nach-echo-Funktion Drücken sie bei aktiviertem Nach-echo-Modus während der Wiedergabe die PLAY/PAUSE-Taste (▶), um die Nach-echo-Funktion durchzuführen. Bei nochmaligem Drücken der PLAY/PAUSE-Taste (▶) während der Nachhall-Funktion wird die Nachhall-Funktion abgebrochen und die normale Wiedergabe fortgesetzt.
4-4	Abschalten des Parameterauswahl-Modus ⑮ Drücken Sie entweder den PARAMETER- oder den EFFECTS-Knopf, um den Parameterauswahl-Modus abzuschalten.  

4-5	Abschalten des Nach-echo-Modus ⑯ Beim Drücken der ECHO/LOOP-Taste wird der Nach-echo-Parameterauswahl-Modus aktiviert. Der Nach-echo-Modus schaltet ab, wenn zu diesem Zeitpunkt die ECHO/LOOP-Taste nochmals gedrückt wird. Wenn der Nach-Echo-Modus aktiviert ist, kann er auch deaktiviert werden, indem die Taste ECHO/LOOP zwei Sekunden lang gedrückt gehalten wird. 
-----	--

13 PLATTER EFFECT



BRAKE

BRAKE

Zur Simulation eines sich herunter windenden Sounds eines Platters, der langsam zu einem vollständigen Stoppen kommt.

1-1 Einstellung des BRAKE-Modus

- ① Die BRAKE-Funktion kann durch Drücken der BRAKE-Taste eingeschaltet werden.



Wählen Sie die BRAKE-Zeit aus


Bei Aktivierung der Funktion BRAKE blinken die Anzeigen PARAMETERS und BRAKE 3 Sekunden lang und die BRAKE-Zeit wird angezeigt. Wenn nach Betätigung der BRAKE-Taste und nach der Einstellung des PARAMETERS-Drehknopfes keine Einstellung vorgenommen wird, wird nach 3 Sekunden der Modus "Automatische Beendigung des Parameters" aktiviert.



1-2

- ② Die BRAKE-Zeit kann mit dem PARAMETERS-Knopf ausgewählt werden.

- Beim Drücken des PARAMETERS-Knopfes wird die Zeit eingegeben und der BRAKE-Zeitauswahl-Modus wird abgebrochen.



- *1 Die BRAKE-Zeit wird durch die Wiedergabe-Positionsanzeige angezeigt.

Starten Sie die BRAKE-Funktion

- 1-3 *1 BRAKE wird aktiviert, wenn die PLAY PAUSE-Taste (▶||) während der Wiedergabe gedrückt wird.

Stoppen von BRAKE

- 1-4 *2 Der BRAKE-Modus kann abgebrochen werden, indem die PLAY/PAUSE-Taste (▶||) während dieses Effektes noch einmal gedrückt wird.

BRAKE-Modus aus

- 1-5 ③ Wenn die BRAKE-Taste gedrückt wird, wird der BRAKE-Zeit-Auswahlmodus eingestellt. Wenn die BRAKE-Taste während dieser Zeit erneut gedrückt wird, wird die BRAKE-Funktion ausgeschaltet.



DUMP

DUMP

Reverse-Wiedergabe wird über den festgelegten Zeitraum ausgeführt. Spielt den Sound rückwärts ab, während die Vorwärtsbewegung beibehalten wird, ohne "verstrichene Zeit" zu verlieren, wenn Sie die normale Wiedergabe (in Vorwärtsrichtung) fortsetzen.

2-1

Starten Sie die DUMP-Wiedergabe

- ④ Die DUMP-Funktion kann aktiviert werden, und die Dump-Wiedergabe startet durch Drücken der DUMP-Taste während der Wiedergabe.



DUMP EFFECT

2-2

- Bei jedem Drücken der DUMP-Taste wird zwischen der DUMP-Wiedergabe und der normalen Wiedergabe umgeschaltet.
- Die Dump-Wiedergabe wird deaktiviert, wenn Hot Start oder Stutter aktiviert werden.



2-3

DUMP-Modus deaktiviert

- ⑤ Falls die DUMP-Taste im DUMP-Modus gedrückt wird, wird der DUMP-Modus deaktiviert.




*Die maximale DUMP-EFFECT-Zeitdauer beträgt 5 Sekunden. Nach 5 Sekunden wird die normale Wiedergabe wieder aufgenommen.

REVERSE

Starten Sie die REVERSE-Wiedergabe

3-1

- ⑥ Die REVERSE-Funktion kann aktiviert werden, und die Reverse-Wiedergabe startet durch Drücken der REVERSE-Taste während der Wiedergabe.



REVERSE EFFECT

3-2


- Bei jedem Drücken der REVERSE-Taste wird zwischen der Rückwärts-Wiedergabe und der normalen Wiedergabe umgeschaltet.
- *2 Die Wiedergabe-Positionsanzeige leuchtet während der Rückwärts-wiedergabe orange.
- Die Reverse-Wiedergabe wird ausgeschaltet, sobald Hot Start oder Stutter gestartet wird.



REVERSE-Modus aus


3-3

- ⑦ Wenn die REVERSE-Taste im REVERSE MODE erneut gedrückt wird, wird der Rückwärtsmodus deaktiviert.



14 ZWEI DECKS IN EINEM


- Mit dieser Funktion können zwei verschiedene Wiedergabegeräte an einem Gerät betrieben werden.
- Alle Deck-Funktionen können unabhängig voneinander verwendet werden, wodurch die gleichzeitige Wiedergabe und Steuerung möglich ist.
- Die Wiedergabesignale für Deck 1 werden über LINE OUT 1 ausgegeben, die Signale für Deck 2 über LINE OUT 2. Sie benötigen zwei freie Kanäle an Ihrem Mischer.
- Scratchen und nahtloses Looping ist auf Deck 2 auf die gleiche Weise wie auf Deck 1 möglich.



Umschalten des Decks


Beim Umschalten leuchten die LEDs auf der Seite des LCD-Displays entsprechend Deck 1 und Deck 2 auf.

- **Im Einzelanzeigemodus:** Das Haupt- und das α Track-Display ändern sich im Einzelanzeigemodus.
- **Im Doppelanzeigemodus:** Die Anzeige ändert sich nicht.–




Umschalten der Anzeige

- ★1 Die Anzeige schaltet zwischen dem Einzel- und Doppelanzeigemodus um, wenn die DISPLAY-MODE-Taste gedrückt wird.
- Der betriebsbereite Track schaltet nicht um.




Wiedergabe starten

- 2 Drücken Sie zum Starten der Wiedergabe die PLAY/PAUSE-Taste (▶||).




Vorübergehende Unterbrechung der Wiedergabe

- 3 Drücken Sie während der Wiedergabe die PLAY/PAUSE-Taste (▶||), um an dieser Stelle zu unterbrechen. Bei nochmaligem Drücken der PLAY/PAUSE-Taste (▶||) startet die Wiedergabe wieder an der Stelle, an der sie unterbrochen wurde.



Wiedergabe stoppen (Back-Cue)


- 4 Mit dem Drücken der CUE-Taste im Pausen- oder Wiedergabemodus wird an der cue-Stelle des α Tracks der Standby-Modus aktiviert.
- Durch Drücken der CUE-Taste kann während des Standby-Modus die Stutter-Wiedergabe durchgeführt werden.



Einstellung der Wiedergabegeschwindigkeit (Pitch)

- ★2 Drücken Sie zur Aktivierung des Pitch-Modus die PITCH-Taste.
- 5 Bewegen Sie zur Pitch-Einstellung den Schieber.

De pitch wordt verlaagd



Auswahl des Pitch-Bereichs

- ★3 Halten Sie die PITCH-Taste zwei Sekunden lang gedrückt und wählen Sie den Bereich auf dem RANGE-Einstellungsbildschirm aus.

De pitch wordt verhoogd


- Der Pitch-Verriegelungsmodus wird bei der Umschaltung zwischen Deck 1 und Deck 2 aktiviert, wenn sich die Schiebereinstellung und der aktuelle Pitch unterscheiden.

Vorübergehende Änderung der Wiedergabegeschwindigkeit (Pitch)

- Mit der Pitch-Bend-Funktion kann die Wiedergabegeschwindigkeit vorübergehend geändert werden.

[PITCH BEND + und – tasten]

- 6 Die Wiedergabegeschwindigkeit erhöht sich beim Drücken der Taste PITCH BEND + und verringert sich, wenn die Taste PITCH BEND – gedrückt wird.
- Wenn die Taste freigegeben wird, kehrt die Wiedergabegeschwindigkeit wieder auf die mit dem Schieber eingestellte Geschwindigkeit zurück.




[PLATTER/SCRATCH-Disc]

- 7 Wenn der Platter-Disc-Modus mit der PLATTER SOURCE-Taste auf "SEARCH/BEND" eingerichtet wurde, ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit durch Drehen der PLATTER/SCRATCH-Disc.



15 MIRROR MIX

- "Mirror Mix" ist eine Effektfunktion, mit der Deck 1 und Deck 2 wiedergegeben werden, wobei der α -Track um eine bestimmte Zeitdauer (1/8, 1/4, 3/4, 1/2, 1/1 oder 2/1 BPM) in Bezug auf den Haupttrack verzögert wird.



1	Einstellung von BPM ① Verwenden Sie auto-BPM, TAP oder BPM INPUT zur Einstellung von BPM während der Wiedergabe des Haupttracks.	
2	Auswahl des Mirror-Mix-Modus ② Halten Sie zur Aktivierung des Mirror-Mix-Modus die MIRROR-MIX-Taste über 1 Sekunde lang gedrückt.	
3	Einstellen der Wiedergabeparameter von Mirror-Mix ③ Im Mirror-Mix-Modus. Die Verzögerung von Deck 2 kann nun mit dem PARAMETERS-Knopf eingestellt werden. <ul style="list-style-type: none"> • Bei nochmaligem Drücken der MIRROR-MIX-Taste wird der Verzögerungseinstellmodus abgeschaltet. 	


4	Start der Mirror-Mix-Wiedergabe ④ Drücken Sie die Function3-Taste, wenn sich Deck 1 im Modus "Cue" oder "Play" befindet, um die Mirror-Mix-Wiedergabe zu starten.	
5	Stoppen der Mirror-Mix-Wiedergabe ⑤ Drücken Sie während der Mirror-Mix-Wiedergabe die Function3-Taste, um die Mirror-Mix-Wiedergabe zu unterbrechen.	
6	Deaktivieren des Mirror-Mix-Modus ⑥ Halten Sie die MIRROR-MIX-Taste über 1 Sekunde lang gedrückt, um den Mirror-Mix-Modus zu deaktivieren.	

16 D-SYNC-FUNKTION

Mit dieser Funktion können zwei einzelne Player mit einem LAN-Crosskabel (max. Länge 3 m) miteinander verbunden werden, so dass alle angeschlossenen Geräte über die Master-Einheit gesteuert werden können. Bei jedem Drücken der D-SYNC-Taste kann Deck 2 an der Einheit, deren D-SYNC-Taste gedrückt wurde, von der anderen Einheit gesteuert werden.


1. Anschlüsse

Verbinden Sie zwei DN-HS5500-Einheiten mit einem LAN-Crosskabel.



Wenn mit der obigen Verbindung die D-SYNC-Taste an der Einheit A gedrückt wird, kann das Deck 2 der Einheit A von der Einheit B gesteuert werden.

- Die Einheit, dessen D-SYNC-Taste gedrückt wurde, ist die Master- und die andere die Remote-Einheit. (Im obigen Fall ist A die Master- und B die Remote-Einheit.)
- Die Audiosignale werden an der Mastereinheit ausgegeben. An der Remote-Einheit erfolgt keine Ausgabe.



Bei den Verbindungen oben:

Der Audioausgang (①) von Deck 1 der Einheit A (Master) wird von der Einheit A (Master) gesteuert.
 Der Audioausgang (②) von Deck 2 der Einheit A (Master) wird von der Einheit B (Remote) gesteuert.
 Die Audiosignale (③) werden nicht vom Remote-Deck 1 ausgegeben.
 FADER 1 auf der Haupt-Seite betreibt die Haupt-Seite.
 FADER 2 auf der Haupt-Seite betreibt die Remote-Seite.
 USB-Geräte
 Im Modus D-SYNC kann das USB-Gerät, dass auf der Remote-Seite angeschlossen ist, nicht verwendet werden.

2. Umschalten in den D-SYNC-Modus

- Das Umschalten in den D-SYNC-Modus ist nur möglich, wenn ein anderes als das Deck 1 an der Master-Einheit im Stoppmodus steht und die Bedienung der Master-Einheit auf Deck 1 eingestellt ist.
- Das Umschalten in den D-SYNC-Modus ist nicht möglich, wenn an der Remote-Einheit der Utility-Modus, Preset-Modus, USB-Gerätemodus etc. aktiviert ist.

Beispiel1: Wenn Deck 1 sowohl an Einheit A als auch an Einheit B in Betrieb ist.



Einheit A		Einheit B		D-SYNC
DECK 1	DECK 2	DECK 1	DECK 2	
Wiedergabe	Stopp	Stopp	Stopp	Umschalten möglich
Stopp	Stopp	Stopp	Stopp	Umschalten möglich

Beispiel2: Wenn an Einheit A das eigene Deck 1 und an Einheit B das eigene Deck 2 in Betrieb ist.

Einheit A		Einheit B		D-SYNC-Status
DECK 1	DECK 2	DECK 1	DECK 2	
Wiedergabe	Stopp	Stopp	Stopp	Umschalten möglich
Stopp	Stopp	Stopp	Stopp	Umschalten möglich

3. Display

Die Anzeige sieht wie unten im D-SYNC-Modus gezeigt aus.



- Wenn während des Doppelanzeigemodus in den D-SYNC-Modus geschaltet wird, schaltet die Anzeige auf Einzelanzeige um.
- Während des D-SYNC-Modus kann mit der DISPLAY MODE-Taste der Anzeigemodus nicht umgeschaltet werden.

4. Abbruch des D-SYNC-Modus

- Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe der Remote-Seite an der Master- oder der Remote-Seite die D-SYNC-Taste, um den D-SYNC-Modus abzubrechen.

Beispiel:

Master	Remote	D-SYNC-Status
Wiedergabe	Stopp	Der D-SYNC-Modus wurde unterbrochen.
Stopp	Stopp	Der D-SYNC-Modus wurde unterbrochen.

5. Einschränkungen im D-SYNC-Modus

- Umschaltung des betriebenen Layers
Im D-SYNC-Modus kann das Deck weder für das Master- noch für das Remote-Gerät mit der LAYER-Taste umgeschaltet werden.
- Geräteauswahl
Die Auswahl externer Geräte, die an der internen HDD der Remote-Seite angeschlossen sind, ist nicht möglich.
- Utility-Modus
Wenn die Wiedergabe sowohl auf dem Master-Gerät als auch auf den Remote-Geräten angehalten wurde, kann der Utility-Modus ausgewählt werden, indem die TIME-Taste auf der Master-Seite zwei Sekunden lang gedrückt gehalten wird.
- Preset-Modus
Wenn die Wiedergabe sowohl auf dem Master-Gerät als auch auf den Remote-Geräten angehalten wurde, kann der Voreinstellungsmodus ausgewählt werden, indem die MEMO-Taste auf der Master-Seite zwei Sekunden lang gedrückt gehalten wird.
- Mirror-Mix-Modus
Der Mirror-Mix-Modus kann nicht ausgewählt werden.
- Memo-Funktion
Die Memo-Funktion kann auf die gleiche Weise aktiviert oder deaktiviert werden wie in der normalen Wiedergabe.

17 MEMO (Anwendereinstellungs-Speicher)

Die Einstellungsinformation kann in der Datei. Die gespeicherten Informationen können zu einem späteren Zeitpunkt aus dem Speicher aufgerufen werden, was die Vorbereitung Ihres Mischens zu einem Kinderspiel macht.

1. Informationen über MEMO

Bei der Speicherfunktion sind die Daten, die im Speicher abgelegt werden können, vom Wiedergabemodus abhängig.

① Dateiwiedergabemodus

- Die Speicherdaten werden in der MP3/WAV-Datei selbst gespeichert, d. h. sie können abgerufen und verwendet werden, wenn die Datei auf einem anderen DN-HS5500 wiedergegeben wird.
- In den folgenden Fällen wird der MEMO-Modus nicht eingestellt:
 - wenn der MEMO-Betrieb über das andere Deck durchgeführt wird;
 - wenn die Datenbank geladen wird;
 - wenn dieselbe Datei über beide Decks ausgewählt wird.

Wenn die Memo-Funktion für das Deck an der Seite, für die die Memo-Funktion eingerichtet ist, möglich ist, kann die Memo-Funktion auch dann durchgeführt werden, wenn das Deck auf der andere Seite abspielt.

Wenn jedoch der gleiche Track für das Deck auf der anderen Seite ausgewählt wurde, oder wenn man auf den gleichen Track umzuschalten versucht, kann die Memo-Funktion nicht durchgeführt werden.

Außerdem, wenn während der Durchführung der Memo-Funktion der Versuch unternommen wird, den Track, für den die Memo-Funktion auf dem anderen Deck durchgeführt wird, zu suchen und wiederzugeben, dann wird die Suche unterbrochen und die Wiedergabe gestoppt.

- Die Daten werden folgendermaßen im Speicher abgelegt:

- Cue-Punkt
- A1- und B1-Punkt, A2- und B2-Punkt
- Wiedergabe-Pitch, Pitch ein/aus, Key Adjust ein/aus
- BPM-Daten (Cue-, A1- und A2-Punkt)

Die Punktdaten sind auf Daten in der gleichen Datei beschränkt.

- Die Anzeige MEMO auf dem Display leuchtet, wenn eine Datei ausgewählt wird, für die Daten gespeichert wurden.

② Wiedergabelistenmodus

- Die Speicherdaten werden in der Wiedergabelistendatei selbst abgelegt. Wenn eine Wiedergabelistendatei, in der Speicherdaten abgelegt wurden, übertragen und auf einem anderen DN-HS5500 wiedergegeben wird, können diese Daten abgerufen und verwendet werden.
- Es können so viele Speicherdaten gespeichert werden, wie in der Wiedergabeliste Dateien vorhanden sind. Wenn zum Beispiel 74 Dateien in der Wiedergabeliste erfasst wurden, können 74 Speicherdaten in der Wiedergabeliste gespeichert werden.

- Die Daten werden folgendermaßen im Speicher abgelegt:

- Cue-Punkt
- A1- und B1-Punkt, A2- und B2-Punkt
- Wiedergabe-Pitch, Pitch ein/aus, Key Adjust ein/aus
- BPM-Daten (Cue-, A1- und A2-Punkt)

Die Punkte A1, A2, B1 und B2 können sich in verschiedenen Dateien befinden, solange es sich um die gleiche Wiedergabeliste handelt. Die Speicherdaten können wie bei normalen CDs verwendet werden.

- Die Anzeige MEMO auf dem Display leuchtet, wenn eine Datei ausgewählt wird, für die Daten gespeichert wurden.

2. MEMO MODE SELECT

- Drücken Sie die MEMO-Taste im Cue-Modus, um den MEMO-Modus zu aktivieren.
- Drehen Sie den PARAMETERS-Knopf, um die verschiedenen MEMO-Modi aus den folgenden Modi auszuwählen.

Memo Set (Standard), Memo Call, Memo Clr

Je nach Bedingung können einige Modi nicht ausgewählt werden.

- Drücken Sie die MEMO-Taste noch einmal, um den MEMO-Modus zu verlassen.

(1) Daten im Speicher ablegen [Memo Set]

- Nehmen Sie die Einstellungen, die in der Datei gespeichert werden sollen, vor, und drücken Sie dann die Taste CUE.
- Wenn die MEMO-Anzeige im Cue-Modus auf dem Display ausgeschaltet ist, die MEMO-Taste drücken, um die Memo Set-Funktion zu aktivieren.
- Falls die MEMO-Anzeige leuchtet, muss das existierende Memo gelöscht werden, bevor das neue Memo gespeichert wird.
- Drücken Sie zum Schluss den PARAMETERS-Knopf, um die Einstellung zu beenden. Die Meldung "Complete!" wird angezeigt und die MEMO-Anzeige leuchtet.
- Überprüfen Sie bei Verwendung der Memo-Set-Funktion bitte den verbleibenden Gerätespeicher. Falls zu wenig Speicherplatz vorhanden ist, können die Daten nicht im Speicher abgelegt werden.

(2) MEMO CALL [Memo Call]

- Wenn eine Datei, für die Speicherdaten gespeichert wurden, aufgerufen wird, blinkt die Anzeige MEMO ca. 5 Sekunden oder weniger.
- Um Speicherdaten aufzurufen, wählen Sie die Datei mit dem MEMO aus. Die Anzeige MEMO leuchtet auf.
- Drücken Sie die MEMO-Taste, um die Memo Call-Funktion zu aktivieren.
- Wenn der PARAMETERS-Drehknopf im Speicherabrufmodus gedrückt wird, werden alle Daten, die im Speicher abgelegt wurden, geladen. DN-HS5500 wird beim aufgerufenen Cue-Punkt in den Standby-Modus geschaltet.
- Wenn der Wiedergabe-Pitch aus dem Speicher geladen wird, während die PITCH-Anzeige blinkt, wird der Wiedergabe-Pitch so lange gesperrt, bis der Pitch-Schieber den Pitch erreicht. Während der Wiedergabe-Pitch gesperrt ist, blinkt die PITCH-Anzeige.

HINWEIS:

MEMO CALL der MP3-Dateien wird möglicherweise nicht entsprechend des Dateizustands abgeschlossen.

(3) MEMO CLEAR [Memo Clr]

- Um eine Speicherinformation zu löschen, wählen Sie die Datei aus, für die ein MEMO abgelegt und gespeichert wurde. Die Anzeige MEMO leuchtet auf.
- Drücken Sie die MEMO-Taste, um die Memo Clear-Funktion zu aktivieren.
- Drehen Sie den PARAMETERS-Drehknopf, bis MEMO CLEAR angezeigt wird.
- Wenn der PARAMETERS-Knopf im MEMO CLEAR-Modus gedrückt wird, wird der Speicher gelöscht und die MEMO-Anzeige wird auf dem Display ausgeschaltet.

18 GRUNDLEGENDES ZUR EINGABE VON ZEICHEN

Beim DN-HS5500 können die Zeichen für Namen der Wiedergabelisten usw. entweder mit dem PARAMETERS-Drehknopf oder über eine Tastatur eingegeben werden.

- Eingabe mit dem PARAMETERS-Drehknopf

Die Zeichen können durch Drehen und Drücken des PARAMETERS-Drehknopfes eingegeben werden.



- Eingabe mit der Tastatur

Die Zeichen können effizient wie über eine Computertastatur eingegeben werden.



*Wenn eine Tastatur angeschlossen wurde, ist es nicht möglich, Zeichen über den PARAMETERS-Drehknopf einzugeben.

■ Vorgehensweise bei der Eingabe mit dem PARAMETERS-Drehknopf



• Eingabe des Zeichens

<p>1</p> <p>Wählen Sie das Zeichen aus, das eingegeben werden soll. Drehen Sie den PARAMETERS-Drehknopf oder die scratch-Scheibe und gehen Sie mit dem Cursor in den Abschnitt "Zeichenauswahl". Platzieren Sie den Cursor auf dem Zeichen, das eingegeben werden soll.</p>	
<p>2</p> <p>Eingabe des Zeichens. Drücken Sie den PARAMETERS-Drehknopf oder die scratch-Scheibe. Das Zeichen, das in Schritt 1 ausgewählt wurde, wird am Ende des Abschnitts Zeicheneingabe hinzugefügt.</p>	

• Bestätigung der Zeichenfolge, die Sie eingegeben haben

<p>1</p> <p>Wählen Sie "↵". PARAMETERS-Drehknopf oder die scratch-Scheibe und gehen Sie mit dem Cursor in den Abschnitt Zeichenauswahl. Platzieren Sie den Cursor auf "↵".</p>	
<p>2</p> <p>Bestätigung der Zeichenfolge, die Sie eingegeben haben. Drücken Sie den PARAMETERS-Drehknopf oder die scratch-Scheibe. Die Zeichenfolge im Zeicheneingabe-Abschnitt wird bestätigt und der nächste Bildschirm wird angezeigt.</p>	

• Löschen von Zeichen

<p>1</p> <p>Wählen Sie "⬅" (Zurück). Drehen Sie den PARAMETERS-Drehknopf oder die scratch-Scheibe und gehen Sie mit dem Cursor in den Abschnitt Zeichenauswahl. Platzieren Sie den Cursor auf "⬅".</p>	
<p>2</p> <p>Löschen von Zeichen. Drücken Sie den PARAMETERS-Drehknopf oder die scratch-Scheibe. Das letzte Zeichen im Abschnitt Zeicheneingabe wird gelöscht.</p>	

■ Verfahren für die Eingabe über eine Tastatur

<p>1</p> <p>Eingabe des Zeichens. Wenn Zeichen über die Tastatur eingegeben werden, werden sie am Ende des Abschnitts Zeicheneingabe hinzugefügt.</p>	<p>HINWEIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Zeichen, die auf dem DN-HS5500 verwendet werden können, werden unten abgebildet. Beachten Sie, dass die verwendbaren Zeichen vom Eingabeziel abhängig sind.
<p>2</p> <p>Löschen von Zeichen. Zeichen im Abschnitt "Zeicheneingabe" können mit den Tasten "BACK SPACE" auf der Tastatur gelöscht werden.</p>	
<p>3</p> <p>Bestätigung der Zeichenfolge, die Sie eingegeben haben. Wenn die "ENTER"-Taste auf der Tastatur betätigt wird, wird die Zeichenfolge im Zeicheneingabe-Abschnitt bestätigt und der nächste Bildschirm wird angezeigt.</p>	

	ID3 Tag (ASCII/Unicode (UTF-8/UTF-16))	File Name/Playlist Name	ID3 Tag (Genre)
Alphabet	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Numbers	0123456789	0123456789	0123456789
Symbols	Space ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { } ~	Space ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [] ^ _ ` { } ~	Space & () + _
ISO 8959-1	¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ	¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ	¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

HINWEIS:

- Mit diesen Latin-1-Zeichen können Sie alle Suchfunktionen ausführen. Stellen sie sicher, dass sie im Voreinstellungs-Parameter "Region" die Region einstellen.

19 FUNKTIONSMERKMAL

DN-HS5500 bietet folgende Hilfsfunktionen an.

- **Dateibearbeitung**
MP3/WAV-Dateien, die auf der HDD gespeichert wurden, können gelöscht werden.
Beachten Sie, dass MP3/WAV-Dateien von der HDD gelöscht werden, wenn sie aus der Datenbank entfernt werden, gehen Sie daher umsichtig vor.
- **Bearbeitung der Wiedergabeliste**
Wiedergabelisten können bearbeitet, erstellt und gelöscht werden.

Hauptfunktionen:

- ① **Bearbeiten:** Titel können in Wiedergabelisten eingefügt und daraus gelöscht, nach Name sortiert werden usw.
 - ② **Erstellen:** Es können neue Wiedergabelisten erstellt werden.
 - ③ **Löschen von Wiedergabelisten:**
Wiedergabelisten können gelöscht werden. Die MP3/WAV-Dateien werden nicht gelöscht, wenn die Wiedergabeliste gelöscht wird.
- **Bearbeitung der Datenbank**
Auf der USB HDD o.ä. wird eine Datenbank erstellt, so dass MP3/WAV-Dateien auf dem DN-HS5500 gesucht werden können.
 - **Es ist auch möglich, vereinfachte Datenbanken zu erstellen und Datenbanken zu aktualisieren.**
 - **Hotlist-Bearbeitung**
Löscht die Tracks in der hotlist.
 - **Import/Export**
Speichert die Voreinstellungen zusammen mit den Daten auf einem Gerät und lädt die Voreinstellungen. Wählt die Playliste der Power-On-Wiedergabe aus.
 - **Initialisierung**
"Initialization" wurde dem Hauptmenü des Utility-Modus hinzugefügt.
Wenn "Initialization" ausgewählt wurde, kann "Internal HDD Format" und "Factory Default" ausgewählt werden.
 - **Diagnose**
Misst die Zeit, die für den Zugriff auf Dateien auf externen Geräten benötigt wird.

HINWEIS: Bei der Durchführung dieser Funktion werden die in den Listen zum Löschen markierten Dateien permanent gelöscht.

■ Einstellung des Hilfsfunktionsmodus

- ① Halten Sie die Taste UTIL. im Bereitschafts- oder Pausenmodus, oder wenn keine Datei ausgewählt wurde, für mindestens 1 Sekunde gedrückt, um den Hilfsfunktionsmodus aufzurufen.
 - Der Dienstprogramm-Modus kann eingestellt werden, wenn es sich beim zu betreibenden Gerät bei einem der Decks um "CD" handelt.
- ② Wählen Sie die Hilfsfunktion mit dem PARAMETERS-Drehknopf aus.
- ③ Drücken Sie die UTIL.-Taste, um den Dienstprogramm-Modus auszuschalten.


■ Dateibearbeitung

MP3/WAV-Dateien, die auf der internen HDD gespeichert wurden, können gelöscht werden.

• Einstellung des Modus "Datei bearbeiten"


1

Drehen Sie im Hauptmenü des Hilfsfunktionsmodus am PARAMETERS-Drehknopf und wählen Sie "File Edit" aus.
Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.



2


Die Liste "File Edit" wird angezeigt.



• Löschen von MP3/WAV-Dateien

1

Drücken Sie in der Liste "File Edit" den PARAMETERS-Drehknopf, um "Delete" auszuwählen und zu bestätigen.



2


Links wird das Fenster zur Dateisuche angezeigt. Wählen Sie den Titel (MP3/WAV-Datei), den Sie löschen möchten, aus. Siehe "Suchverfahren" auf Seite 11.

Album		SAMPLE-Album
KB	DENON	85
C	DENON File 00001	
D	DENON File 00002	
E	DENON File 00001	
F	DENON File 00002	
G	DENON File 00003	

3

Links unten wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.


- ① **Wenn "OK" ausgewählt wird:**
Der in Schritt 2 ausgewählte Titel wird gelöscht, und die Anzeige kehrt zum Menü aus Schritt 1 zurück.
- ② **Wenn "Exit" ausgewählt wird:**
Der in Schritt 2 ausgewählte Titel wird nicht gelöscht, und die Anzeige kehrt zum Menü aus Schritt 1 zurück.



• Übertragung von MP3- und WAV-Dateien

1

Drehen Sie bei angezeigter Dateibearbeitungsliste den PARAMETERS-Knopf zur Auswahl von "File Transport" und drücken Sie zur Aktivierung den PARAMETERS-Knopf.




2

Wählen Sie das Gerät, zu dem die Dateien übertragen werden sollen.


① Die aktuell angeschlossenen Geräte werden auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt.

② Drehen Sie zur Auswahl des Geräts, für das die Playliste erstellt werden soll, den PARAMETERS-Knopf oder die Scratch-Disc. Drücken Sie zur Aktivierung den PARAMETERS-Knopf.



3


Wählen Sie das Gerät, von dem die Dateien übertragen werden sollen.



4

Wählen Sie die zu übertragenden Dateien aus.


*Die normale Suchfunktion kann nur verwendet werden, wenn das Gerät, von dem die Dateien übertragen werden sollen, eine vollständige Datenbank aufweist. Siehe Seite 11 für Suchanleitungen.



5

Bei der Auswahl einer Datei wird diese der Liste auf der linken Seite hinzugefügt. Es können bis zu 99 Dateien zu einer Liste hinzugefügt werden.


- Wenn **"Save&Exit"** ausgewählt wird: Weiter mit Schritt 6.
- Wenn **"Clear"** ausgewählt wird: Die hinzugefügten Dateien werden gelöscht.



6

Wenn "Save & Exit" ausgewählt wurde, erscheint ein Bestätigungsdialog.

- Wenn **"OK"** ausgewählt wird: Die in Schritt 5 ausgewählten Dateien werden zu dem in Schritt 2 ausgewählten Gerät übertragen.
- Wenn **"Cancel"** ausgewählt wird: Die Dateien werden zu dem in Schritt 2 ausgewählten Gerät nicht übertragen. Das Display schaltet zu der Anzeige in Schritt 5 zurück.




■ Bearbeitung der Wiedergabeliste

Wiedergabelisten können bearbeitet, erstellt und gelöscht werden.

• Einstellung des Modus "Wiedergabeliste bearbeiten"


1

Drehen Sie im Hauptmenü des Hilfsfunktionsmodus am PARAMETERS-Drehknopf und wählen Sie "Playlist Edit" aus. Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.



2

Die Liste "Playlist Edit" wird angezeigt.




• Bearbeiten und Erstellen von Wiedergabelisten

1

Bearbeiten von Wiedergabelisten

① Drehen Sie im Hauptmenü des Hilfsfunktionsmodus am PARAMETERS-Drehknopf und wählen Sie "Edit" aus. Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.

② Der Modus zur Erstellung von neuen Wiedergabelisten wird aktiviert.



Erstellen von Wiedergabelisten

① Drehen Sie im Hauptmenü des Hilfsfunktionsmodus am PARAMETERS-Drehknopf und wählen Sie "Create" aus.


② Der Modus zur Erstellung von neuen Wiedergabelisten wird aktiviert.

2

Auswahl des Geräts

① Ein Verzeichnis der derzeit angeschlossenen Geräte (und ihre Datenbanken) wird links angezeigt.

② Wählen Sie mit dem PARAMETERS-Drehknopf das Gerät aus, für das die Wiedergabeliste erstellt werden soll. Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf. Fahren Sie mit Schritt 4 fort, wenn der Modus "Wiedergabeliste erstellen" ausgewählt wurde.



3

Erstellen von Wiedergabelisten (nur, wenn "Edit" ausgewählt wurde)

① Wählen Sie links im Fenster zur Suche nach Wiedergabelisten die Wiedergabeliste aus, die bearbeitet werden soll. Siehe "Playlist-Suche" auf Seite 12.

Category	SAMPLE
KB	DENON
C	DENON list 00001
D	DENON list 00002
E	DENON list 00003
F	DENON list 00004
G	DENON list 00005

4


Auswahl des Objekts, das bearbeitet werden soll

① Links wird ein Verzeichnis der Bearbeitungsfunktionen angezeigt.

② Drehen Sie im Verzeichnis den PARAMETERS-Drehknopf, um die Bearbeitungsfunktion auszuwählen.

③ Nachdem Sie die Funktion durch die Betätigung des PARAMETERS-Drehknopfs aufgerufen haben, fahren Sie mit folgendem Schritt fort (abhängig von der Bearbeitungsfunktion, die in Schritt ② ausgewählt wurde):

- Move: Schritt 5
- Add: Siehe "Playlist-Erstellung" auf Seite 12.
- Title Delete: Schritt 6



5

Move (Änderung der Titelsequenzfolge)

- Beachten Sie bitte, dass bei Verwendung der Verschiebungsfunktion die für die Wiedergabeliste gespeicherten Speicherdaten verloren gehen.

① Links wird eine Liste der Titel, die in der Wiedergabeliste erfasst wurden, angezeigt.

② Drehen Sie in der Titelliste den PARAMETERS-Drehknopf, um den Titel auszuwählen, der verschoben werden soll. Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.

③ Wählen Sie anschließend mit dem PARAMETERS-Drehknopf die Stelle aus, an die der Titel verschoben werden soll. Drücken Sie den Drehknopf erneut, um die Stelle zu bestätigen. Der Titel wird an die ausgewählte Position verschoben.

④ Wiederholen Sie die Schritte ②, ③, um weitere Titel zu verschieben.

⑤ Drehen Sie den PARAMETERS-Drehknopf und wählen Sie aus dem Verzeichnis "Exit & Save" aus, um den Verschiebungsmodus zu verlassen. Das Eingabefenster "Playlist Name" und "Category Name" wird angezeigt. Geben Sie nach Bedarf die entsprechenden Zeichen in den jeweiligen Fenstern ein und bestätigen Sie sie. Siehe "Playlist-Erstellung" auf Seite 12.

6

Title Delete (Titel löschen)

① Links wird eine Liste der Titel, die in der Wiedergabeliste erfasst wurden, angezeigt. Rechts wird das Fenster zur Dateisuche angezeigt.

② Drehen Sie den PARAMETERS-Drehknopf und wählen Sie den Titel aus, den Sie löschen möchten. Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.

③ Links unten wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

- Wenn "OK" ausgewählt wird:** Der in Schritt ② ausgewählte Titel wird gelöscht, und die Anzeige kehrt zum Menü aus Schritt ① zurück.
- Wenn "Cancel" ausgewählt wird:** Der in Schritt ② ausgewählte Titel wird nicht gelöscht, und die Anzeige kehrt zum Menü aus Schritt ① zurück.

④ Wiederholen Sie die Schritte ②, ③, um weitere Titel zu löschen.

⑤ Drehen Sie den PARAMETERS-Drehknopf und wählen Sie aus dem Verzeichnis "Exit & Save" aus, um den Titelmodus zu verlassen. Das Eingabefenster "Playlist Name" und "Category Name" wird angezeigt. Geben Sie nach Bedarf die entsprechenden Zeichen in den jeweiligen Fenstern ein und bestätigen Sie sie. Siehe "Playlist-Erstellung" auf Seite 12.

• Löschen von Wiedergabelisten

1

Löschen von Wiedergabelisten

① Drehen Sie im Hauptmenü des Hilfsfunktionsmodus am PARAMETERS-Drehknopf und wählen Sie "Playlist Delete" aus. Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.

② Der Modus zur Löschung von Wiedergabelisten wird aktiviert.

2

Auswahl des Geräts

① Ein Verzeichnis der derzeit angeschlossenen Geräte (und ihre Datenbanken) wird links angezeigt.

② Wählen Sie mit dem PARAMETERS-Drehknopf das Gerät aus, auf dem die Wiedergabeliste gespeichert ist, die gelöscht werden soll. Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.

3

Erstellen von Wiedergabelisten

① Wählen Sie links im Fenster zur Suche nach Wiedergabelisten die Wiedergabeliste aus, die gelöscht werden soll. Siehe "Playlist-Suche" auf Seite 12.

4

Links unten wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

- Wenn "OK" ausgewählt wird:** Die in Schritt 3 ausgewählte Wiedergabeliste wird gelöscht, und die Anzeige kehrt zum Menü aus Schritt 1 zurück.
- Wenn "Exit" ausgewählt wird:** Die in Schritt 3 ausgewählte Wiedergabeliste wird nicht gelöscht, und die Anzeige kehrt zum Menü aus Schritt 1 zurück.

■ Bearbeitung der Datenbank

Auf der USB HDD o.ä. wird eine Datenbank erstellt, so dass MP3/WAV-Dateien auf dem DN-HS5500 gesucht werden können.

HINWEIS:

MP3/WAV-Dateien, die nicht auf dem Gerät gespeichert sind, für das eine Datenbank erstellt wird, können auch während der Erstellung der Datenbank wiedergegeben werden. In diesem Fall werden jedoch Systemressourcen für die Wiedergabe der Dateien benötigt, so dass die Erstellung der Datenbank erheblich länger dauern kann. Entsprechend wird bei Erstellung einer Datenbank über ein Gerät die Datenbank zurückgestellt, d. h. sämtliche für das betreffende Gerät erstellten Wiedergabelisten werden gelöscht.

• Einstellung des Modus "Datenbank bearbeiten"




1

Drehen Sie im Hauptmenü des Hilfsfunktionsmodus am PARAMETERS-Drehknopf und wählen Sie "Database Edit" aus. Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.




2

Die Liste "Database Edit" wird angezeigt.

• Erstellung von Datenbanken




1	<p>Erstellung von Datenbanken</p> <p>① Drehen Sie im Hauptmenü des Hilfsfunktionsmodus am PARAMETERS-Drehknopf und wählen Sie "Create" aus. Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.</p> <p>② Der Modus zur Erstellung von Datenbanken wird aktiviert.</p> 
2	<p>Auswahl des Geräts</p> <p>① Ein Verzeichnis der derzeit angeschlossenen Geräte (und ihre Datenbanken) wird links angezeigt.</p> <p>② Wählen Sie mit dem PARAMETERS-Drehknopf das Gerät aus, für das die Datenbank erstellt werden soll. Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.</p>  <p>HINWEIS: Datenbanken können auch für Geräte erstellt werden, für die bereits Datenbanken vorhanden sind. Dadurch wird jedoch eine neue Datenbank erstellt, so dass Wiedergabelisten, die vorher erstellt wurden, gelöscht werden.</p>
3	<p>Links unten wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.</p> <p>• Wenn "OK" ausgewählt wird: Die Datenbank für das in Schritt 2 ausgewählte Gerät wird erstellt. Der Fortschritt der Datenbankerstellung wird in einem Balkendiagramm angezeigt. Auch wenn MP3/WAV-Dateien wiedergegeben werden, wird eine Anzeige angezeigt, dass eine Datenbank erstellt wird.</p> <p>• Wenn "Cancel" ausgewählt wird: Für das in Schritt 2 ausgewählte Gerät wird keine Datenbank erstellt, und die Anzeige kehrt zum Menü aus Schritt 2 zurück.</p> 

• Aktualisierung der Datenbank

1	<p>Aktualisierung der Datenbank</p> <p>① Drehen Sie im Topmenü des Datenbankbearbeitungsmodus den PARAMETERS-Knopf zur Auswahl von "Update".</p> <p>Drücken Sie zur Aktivierung den PARAMETERS-Knopf.</p> <p>② Der Aktualisierungsmodus ist aktiviert.</p> 
2	<p>Auswahl des Geräts</p> <p>① Die aktuell angeschlossenen Geräte (mit Datenbank) werden auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt.</p> <p>② Drehen Sie zur Auswahl des Geräts, dessen Datenbank aktualisiert werden soll, den PARAMETERS-Knopf. Drücken Sie zur Aktivierung den PARAMETERS-Knopf.</p> <p>*Geräte ohne Datenbank können nicht ausgewählt werden.</p> 
3	<p>Auswählen, ob hinzugefügt oder gelöscht werden soll</p> <p>① Verwenden Sie zur Auswahl von "ADD" oder "Delete" den PARAMETERS-Knopf.</p> <p>• ADD: Wenn Dateien noch nicht in der Datenbank registriert sind, werden sie der Datenbank hinzugefügt.</p> <p>• Delete: In der Datenbank registrierte Dateien, die in Wirklichkeit nicht existieren, werden aus der Datenbank entfernt.</p> <p>• Wenn "Cancel" ausgewählt wird: Die Funktion wird ohne die Aktualisierung der Datenbank des in Schritt 2 ausgewählten Geräts beendet. Es erscheint wieder der Bildschirm von Schritt 2.</p> 

• Erstellung von provisorischen Datenbanken



Mit diesem Verfahren können Sie eine Datenbank erstellen, die nur nach Dateinamen durchsucht werden kann. Die Erstellung dieser Datenbank dauert nicht so lange wie die Erstellung einer vollständigen Datenbank. Die Suche anhand von ID3 Tag-Daten ist nicht möglich. Die Suche nach Zeichenfolgen ist jedoch möglich.

1	<p>Erstellung von provisorischen Datenbanken</p> <p>① Drehen Sie im Hauptmenü des Hilfsfunktionsmodus am PARAMETERS-Drehknopf und wählen Sie "Temporary" aus. Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.</p> <p>② Der Modus zur Erstellung von provisorischen Datenbanken wird aktiviert.</p> 
2	<p>Auswahl des Geräts</p> <p>① Ein Verzeichnis der derzeit angeschlossenen Geräte wird links angezeigt.</p> <p>② Wählen Sie mit dem PARAMETERS-Drehknopf das Gerät aus, für das die provisorische Datenbank erstellt werden soll.</p> 
3	<p>Links unten wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.</p> <p>① Wenn "OK" ausgewählt wird: Die provisorische Datenbank für das in Schritt 2 ausgewählte Gerät wird erstellt. Der Fortschritt der Datenbankerstellung wird in einem Balkendiagramm angezeigt. Auch wenn MP3/WAV-Dateien wiedergegeben werden, wird eine Anzeige angezeigt, dass eine provisorische Datenbank erstellt wird.</p> <p>② Wenn "Cancel" ausgewählt wird: Für das in Schritt 2 ausgewählte Gerät wird die provisorische Datenbank nicht erstellt, und die Anzeige kehrt zum Menü aus Schritt 2 zurück.</p> 



■ Hotlist-Bearbeitung

Damit löschen Sie die Hotlist.



• Hotlist-Bearbeitungsmodus

1	<p>Drehen Sie bei angezeigtem Hauptmenü des Utility-Modus zur Auswahl von "Hotlist Edit" den PARAMETERS-Knopf. Drücken Sie zur Aktivierung den PARAMETERS-Knopf.</p> 
2	<p>Das Element "Hotlist Edit" wird angezeigt.</p> 

• Liste löschen

1	<p>Liste löschen</p> <p>① Drehen sie bei angezeigtem Hauptmenü von hotlist edit zur Auswahl von "Delete List" den PARAMETERS-Knopf.</p> <p>② Auf der Einheit wird der Delete-List-Modus aktiviert.</p> 
2	<p>Es erscheint ein Popup-Bestätigungsdialog.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn "OK" ausgewählt wird: Die gesamte hotlist wird gelöscht. Um den Fortschritt des Vorgangs zu verfolgen wird eine Fortschrittsleiste angezeigt. Wenn das Löschen abgeschlossen ist, erscheint wieder der Bildschirm von Schritt 1. • Wenn "Cancel" ausgewählt wird: Die Funktion "Delete List" wird nicht ausgeführt und der Bildschirm von Schritt 1 erscheint erneut. 



• Abgespielte Dateien entfernen

1	<p>Abgespielte Dateien entfernen</p> <p>① Drehen sie bei angezeigtem Hauptmenü von Hotlist Edit zur Auswahl von "Removed Played" den PARAMETERS-Knopf.</p> <p>② Auf der Einheit wird der Removed Played-Modus aktiviert.</p> 
2	<p>Es erscheint ein Popup-Bestätigungsdialog.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn "OK" ausgewählt wird: Die bereits abgespielten Dateien in der hotlist werden gelöscht. Um den Fortschritt des Vorgangs zu verfolgen, wird eine Fortschrittsleiste angezeigt. Wenn das Löschen abgeschlossen ist, erscheint wieder der Bildschirm von Schritt 1. • Wenn "Cancel" ausgewählt wird: Die Funktion "Remove Played" wird nicht ausgeführt und der Bildschirm von Schritt 1 erscheint erneut. 



■ Import/Export

Verwenden Sie dieses Verfahren, um die Voreinstellungen zusammen mit den Daten auf einem Gerät zu speichern und die Voreinstellungen zu laden.



• Einstellung des Import-/Export-Modus

1	<p>Drehen Sie im Hauptmenü des Hilfsfunktionsmodus am PARAMETERS-Drehknopf und wählen Sie "Import/Export" aus.</p> <p>Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.</p> 
2	<p>Die Liste "Import/Export" wird angezeigt.</p> 

• Datei-Import

1	<p>Datei-Import</p> <p>① Drehen Sie im Hauptmenü des Import-/Export-Modus den PARAMETERS-Knopf und wählen Sie "Import" aus.</p> <p>Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.</p> <p>② Der Import-Modus wurde aktiviert.</p> 
2	<p>Wählen Sie das Gerät, von dem die Voreinstellungen importiert werden sollen.</p> 
3	<p>Am Gerät wird eine Datenliste angezeigt. Wenn die Daten ausgewählt wurden, wird ein Popup-Bestätigungsdialog angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn "OK" ausgewählt wird: Die Importfunktion wird ausgeführt. Wenn der Import beendet ist, wird der Bildschirm von Schritt 1 angezeigt. • Wenn "Cancel" ausgewählt wird: Es wird wieder der Bildschirm am Beginn von Schritt 3 angezeigt.

• Datei-Export





1	<p>Datei-Export</p> <p>① Drehen Sie im Hauptmenü des Import-/Export-Modus den PARAMETERS-Knopf und wählen Sie "Export" aus.</p> <p>② Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf. Der Export-Modus wurde aktiviert.</p>	
2	<p>Wählen Sie das Gerät, zu dem die Voreinstellungen exportiert werden sollen.</p>	

■ Initialisierung



Verwenden Sie dieses Verfahren zur Formatierung der internen HDD.

Verwenden Sie diese Funktion außerdem zur Wiederherstellung der Voreinstellungen beider Layer auf die Werksvoreinstellungen.





• Aktivierung des Initialisierungsmodus





1	<p>Drehen Sie im Hauptmenü des Hilfsfunktionsmodus am PARAMETERS-Drehknopf und wählen Sie "Initialization" aus. Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.</p>	 
2	<p>Die Liste "Initialization" wird angezeigt.</p>	 

• Formatierung (falls Festplatte vorhanden)

1	<p>Formatierung</p> <p>① Drehen Sie im Hauptmenü der Initialisierung den PARAMETERS-Knopf und wählen Sie "Format" aus. Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.</p> <p>② Der Formatierungsmodus wurde aktiviert.</p> <p>*Hinweis: Durch diesen Vorgang wird der gesamte Inhalt der Festplatte gelöscht!</p>	 
---	---	--

• Werksvoreinstellungen



1	<p>Werksvoreinstellungen</p> <p>① Drehen Sie im Hauptmenü der Initialisierung den PARAMETERS-Knopf und wählen Sie "Factory Default" aus. Drücken Sie zur Eingabe erneut den Knopf.</p> <p>② Die Einheit ist auf die Werksvoreinstellungen eingerichtet.</p>	 
2	<p>Es erscheint ein Pop-up-Bestätigungsdialog.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn "OK" ausgewählt wird: Die Funktion zur Wiedereinrichtung der Einheit auf die Werksvoreinstellungen wird durchgeführt. Zu Schritt 3. • Wenn "Cancel" ausgewählt wird: Es erscheint wieder der Bildschirm von Schritt 1. 	
3	<p>Nach Beendigung des Vorgangs wird der Abschlussbildschirm angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn der Vorgang erfolgreich war, wird: "Complete" angezeigt. • Wenn der Vorgang fehlschlug, wird: "Memory Error" angezeigt. 	

2	<p>Auswahl des Geräts</p> <p>① Die derzeit angeschlossenen Geräte werden links auf dem Bildschirm angezeigt.</p> <p>② Drehen Sie den PARAMETERS-Knopf und wählen Sie das Gerät aus, das formatiert werden soll. Drücken Sie den PARAMETERS-Knopf, um den Modus zu aktivieren.</p>	 
3	<p>Links unten am Bildschirm erscheint ein Pop-up-Bestätigungsdialog.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn "OK" ausgewählt wird: Die Formatierung beginnt. Sobald die Formatierung beginnt wird eine Fortschrittsleiste angezeigt, die Sie über den Fortschritt des Vorgangs informiert. • Wenn "Cancel" ausgewählt wird: Es erscheint wieder der Bildschirm von Schritt 1. Ein Abbruch ist nach dem Start der Formatierung nicht mehr möglich. 	
4	<p>Nach Abschluss der Formatierung erscheint ein Bestätigungsdialog und fragt, ob Sie in den USB-Modus umschalten wollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn "USB Device Mode" ausgewählt wird: Wenn die Einheit an einem Computer angeschlossen ist, schaltet sie in den USB-Gerätemodus um. Wenn kein Computer angeschlossen ist, erscheint eine Meldung. • Wenn "Cancel" ausgewählt wird: Die Datenbank ist erstellt und es erscheint wieder der Bildschirm von Schritt 2. 	




■ Diagnose

Diese praktische Funktion überprüft die USB-Übertragungsgeschwindigkeit jedes angeschlossenen Speichergeräts und vergleicht sie mit dem empfohlenen Wert, um sicherzustellen, dass die optimale Leistung erzielt und die Kompatibilitätskriterien erfüllt werden.

• Diagnosemodus

1	Drehen sie bei angezeigtem Hauptmenü des Utility-Modus zur Auswahl von "Diagnostic" den PARAMETERS-Knopf. Drücken Sie den PARAMETERS-Knopf, um den Modus zu aktivieren.	
2	Die "Diagnostic"-Auswahl wird angezeigt.	

• Ext Device

1	Die "Diagnostic"-Auswahl wird angezeigt. Datenbank aktualisieren. ① Drehen sie bei angezeigtem Hauptmenü des Diagnosemodus zur Auswahl von "Ext. Device" den PARAMETERS-Knopf oder die Scratch-Disc.	
2	Auswahl des Geräts ① Das aktuell ausgewählte Gerät wird links auf dem Bildschirm angezeigt. ② Drehen Sie den PARAMETERS-Knopf und wählen Sie das Gerät aus, für das die Geschwindigkeit gemessen werden soll. Drücken Sie den PARAMETERS-Knopf, um den Modus zu aktivieren. *Geräte ohne Datenbank können nicht ausgewählt werden.	
3	Beim Beenden werden die Ergebnisse des ausgewählten Geräts angezeigt. *Wenn das Ergebnis für das Gerät über dem empfohlenen Wert liegt, verwenden Sie dieses Gerät bitte nicht mehr und versuchen Sie es mit einem anderen Modell oder einer anderen Marke.	

20 PRESET

1. Preset-Modus

- ① Wenn sich beide Decks im Bereitschafts- oder Pausenmodus befinden, halten Sie die PRESET-Taste mindestens eine Sekunde lang gedrückt, um den Voreinstellungsmodus aufzurufen.
- ② Wählen Sie die Voreinstellungsfunktion mit dem PARAMETERS-Drehknopf aus.
- ③ Wählen Sie das Objekt aus und drücken Sie den PARAMETERS-Drehknopf, um das voreingestellte Objekt, das geändert werden soll, auszuwählen.
- ④ Drehen Sie anschließend den PARAMETERS-Drehknopf. Die voreingestellten Daten werden ausgewählt.
- ⑤ Wählen Sie die Information aus und drücken Sie den PARAMETERS-Drehknopf, um die voreingestellte Information, die geändert werden soll, auszuwählen.
- ⑥ Wenn mehrere Voreinstellungen vorgenommen werden sollen, wiederholen Sie die Schritte ② ~ ⑤.
- ⑦ Wenn die Tasten PRESET, CUE oder PLAY/PAUSE (▶||) gedrückt werden, wird der Voreinstellungsmodus beendet.

2. Preset-Punkte und -Daten

Das "*" neben den Daten gibt den Grundwert an.

- (1) Cue Mode : DENON* (Wenn die Wiedergabe im Wiedergabepause-Modus gestartet wird, wird der Cue-Punkt eingestellt.) / Other (Wenn die Cue-Taste im Wiedergabepause-Modus gedrückt wird, wird der Cue-Punkt eingestellt.)
- (2) Auto Cue : Auto Cue level OFF / – 60 dB / – 54 dB* / – 48 dB
- (3) Cross fade Level : OFF / – 60 dB / – 54 dB* / – 48 dB
- (4) Next File CFade : OFF / 1 sec / 2 sec / 3 sec* / 4 sec / 5 sec
Legt die Länge der Ausblendung der derzeit wiedergegebenen Datei fest, wenn die Wiedergabe der nächsten Datei mit der Funktion "Nächste Datei" begonnen wird.
- (5) 3/4 Effect : OFF* / ON
Sie können 3/4-Takt Effekte verwenden, wenn Sie Echo, Flanger und Mirror Mix Parameter für den Effektor wählen.
- (6) Platter Speed : 33rpm* / 45rpm
Auswahl der Platter-Drehzahl.
- (7) Jump Time : 10 sec* / 20 sec / 30 sec / 1 min
Wählen Sie die Übersprungszeit für den Schnellsprung aus.
- (8) Quick Jump : Time* / Beat
Auswahl, ob bei der Verwendung der Quick-Jump-Funktion die Sprungweite, die in "Jump Time" gewählt wurde oder ein fester Takt verwendet wird.
Sets, die anlaufen, wenn der Strom eingeschaltet wird.
- (9) Pitch Range : ±4 % / ±10 %* / ±16 % / ±24 %
Wählen Sie den Wiedergabe-Pitchbereich beim Einschalten der Stromversorgung aus.
- (10) EOM Time : Zeit bis zum Hinweis, dass die Datei endet.
(OFF / 10sec* / 15 sec / 20 sec / 30 sec / 60 sec / 90 sec)
- (11) Fader Mode (FADER START MODE) : 2L P/Cue* / 2L P/Pas / 1L P/Cue / 1L P/Pas
Wählen Sie den 2-Line-Typ (Cue / Wiedergabe) oder 2-Line-Typ (Wiedergabe / Pause) oder 1-Line-Typ (Wiedergabe / Cue) oder 1-Line-Typ (Wiedergabe / Pause).
- (12) Pitch : Pitch ON* / Key AdjON (KEY ADJUST ON) / Pitch OFF
Wählen Sie den Pitch-Modus beim Einschalten der Stromversorgung aus.
- (13) Play Mode (SINGLE / CONTINUOUS / SINGLE PLAY LOCK) : Single / Cont. / Play Lock*
Wählen Sie den Wiedergabemodus, wenn der Strom eingeschaltet wird.
- (14) Time Mode : Elapsed* / Remain
Wählen Sie den Zeit-Modus, wenn der Strom eingeschaltet wird.

- (15) TT Tricks : ON / OFF*
Legt den JOG-Vorgang fest, wenn Sie im BRAKE-Modus scratchen.
- (16) Audio Curve : ON* / OFF
Wählen Sie "OFF" für Serato Scratch Live oder andere "control signal"-Programme.
Weitere Informationen zu den Produkten von Serato™ finden Sie auf der Website "www.scratchlive.net".
- (17) Search Step : 1step* / 2step
Wählen Sie die Anzahl von Schritten für die Dateisuche.
- (18) Playback Mode : File* / Playlist
Wählen Sie den Wiedergabemodus aus, der verwendet wird, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
- (19) File Search : Wählen Sie den Suchmodus aus, der verwendet wird, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Die voreingestellten Daten unterscheiden sich je nach Wiedergabemodus.
Wenn der Wiedergabemodus auf "File" gesetzt wurde : Artist* / Album / Title / Genre / Year / BPM / File Name / Folder
- (20) Playlist Search : Wählen Sie den Suchmodus aus, der verwendet wird, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Die voreingestellten Daten unterscheiden sich je nach Wiedergabemodus.
Wenn der Wiedergabemodus auf "Playlist" gesetzt wurde : Create* / Favorites / Top40 / Playlist Name / Category
- (21) BPM Search Range : ±0 / ±1 / ±3* / ±5 / ±10
Einrichtung des Einstellbereiches zur Suche mit der BPM-Suchfunktion.
- (22) Default Device: Internal / USB1* / USB2 / USB3 / USB4 / Last Device
Auswahl des beim Einschalten verwendeten Geräts.
- (23) Power On Play : ON / OFF*
Die Wiedergabe beginnt, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
- (24) LCD Contrast : 0 ~ 100 (Standardwert: 40)
Legt den LCD-Kontrast fest.
- (25) LCD Dimmer : High* / Mid / OFF
Auswahl der LCD-Dimmereinstellung.
- (26) Region : USA* / Other
Auswahl der gleichen Region wie die Region, die am Computer eingestellt ist, auf dem der "DENON Music Manager" installiert ist.
- (27) KB Type : ENGLISH(US)* / ENGLISH(UK) / DEUTSCH / FRANCAIS / ITALIANO / ESPANOL / NEDERLANDS / SVENSKA / CHINESE / JAPANESE
Auswahl des Sprachtyps der verwendeten Tastatur.
- (28) MIDI CH Set : 1&2* / 3&4 / 5&6
Auswahl des MIDI-Kanals.
- (29) Unit No Set : 1 to 14 / ALL*
Auswahl der Einheitennummer der Geräte.
Wenn beispielsweise zwei DN-HS5500-Einheiten am Computer angeschlossen sind, wählen Sie für eine Einheit die Nr. 1 und für die andere die Nr. 2.
- (30) Version No. : Die Software-Version des DN-HS5500 wird angezeigt. (SYSTEM / DSP)
- (31) Preset Int : Stellen Sie alle voreingestellten Daten auf die werkseitigen Grundeinstellungen.
 - ① Drücken Sie zum Löschen der PRESET-Daten den PARAMETERS-Knopf.
"Preset Int?" blinkt auf dem Zeichendisplay.
 - ② Drücken Sie noch einmal auf den PARAMETERS-Knopf.
Während die Daten gelöscht werden, erscheint "Preset Initial!" auf dem Zeichendisplay.
 - ③ Ist der Löschvorgang abgeschlossen, wird "Complete!" angezeigt.

21 KOMPATIBLE DATEIEN

HINWEIS:

- Abhängig von der Software, mit der die MP3-Dateien erstellt wurden, können bei manchen Dateien Störgeräusche auftreten oder die Datei kann ggf. nicht wiedergegeben werden.
- Von Ihnen gemachte Aufnahmen, dienen Ihrem persönlichen Gebrauch und sollten nicht das Copyright des Urhebers im Sinne der entsprechenden Urhebergesetze verletzen.

MP3/WAV FORMAT

MP3-Format	MPEG-1	Audio Layer-3 40-320 kbps, f/s 44,1kHz, STEREO
	ID-3 Tag	V1.0, V1.1, V2.2, V2.3, V2.4 (ASCII + ISO8859-1 (Westeuropäisch))
	Verschlüsselung	C.B.R, V.B.R
WAV-Format	PCM	16Bit f/s 44,1kHz
	Metadatentag	Wird unterstützt
HINWEIS: ① Wiedergabelisten im Format .m3u und .xml werden nur über den DENON DJ Music Manager unterstützt.		

22 TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Typ:

Art des Mediums:

Abmessungen:

Gewicht:

Stromversorgung:

Leistungsaufnahme:

Umgebungsbedingungen:

MP3/WAV-Medienwiedergabegerät und MIDI-Controller

Optionale interne Festplatte (HDD) (2,5"-PATA mit bis zu 120 GB)

USB-Großspeichergerät (USB-HDD, USB-Flash-Speicher)

300 (B) x 120 (H) x 334 (T) mm (ohne Füße)

5,9 kg

Modelle für die USA und Kanada: 120 V Wechselstrom ±10 %, 60 Hz

Modelle für die Europäische: 230 V Wechselstrom ±10 %, 50 Hz

Japanisches Modell. 100 V AC ±10 %, 50/60 Hz

18 W

Betriebstemperatur: 5 ~ 35 °C

Betriebs-Luftfeuchtigkeit: 25 ~ 85 % (keine Kondenswasserbildung)

Lager-Temperatur: -20 ~ 60 °C

AUDIO TEIL

Quantisierung:

Probeentnahmefrequenz:

Oversampling Rate:

Gesamtklirrfaktor:

Störabstand:

Kanalabstand:

Frequenzgang:

Analogausgang

Ausgangspegel:

Impedanz:

Digital-Ausgang

Signalformat:

Ausgangspegel:

Linear 16-Bit pro Kanal

44,1 kHz bei normaler Tonstärke

32-fach

0,05 % oder weniger (1 kHz)

100 dB oder mehr (A bewertet)

100 dB oder mehr (1 kHz)

20 Hz ~ 22 kHz

2,0 V r.m.s.

10 kΩ oder mehr

IEC958-Type2

0,5 Vp-p 75 Ω

FUNKTIONEN

Sofortiger Start:

Variabler Pitch:

Pitch-bend:

Suchlaufgenauigkeit:

Höchstanzahl von Dateien:

Höchstanzahl von

Wiedergabelisten:

Höchstanzahl von Dateien pro

Wiedergabeliste:

Höchstanzahl von Ordnern:

Höchstanzahl von Dateien pro

Ordner:

Max. Anzahl Musiktitel :

Max. Anzahl Künstlernamen :

Max. Anzahl Albumtitel:

Max. Anzahl Musikgenres :

Innerhalb von 20 msek.

±4 % (0,02 % pitch), ±10 % (0,05 % pitch), ±16 % (0,05 % pitch)

±24 % (0,1 % pitch), ±50 % (0,5 % pitch), ±100 % (1,0 % pitch)

Pitch-range ±4 % ~ ±24 % :±32 %

Pitch-range ±50 %, ±100 % :−99 % ~ +100%

1/75 Sek. (1 Subcode-Rahmen)

50.000 Dateien/Gerät

1.000 Dateien/Gerät

99/Wiedergabeliste

5.000/Gerät

1.000/Ordner

50.000

20.000

10.000

500

* Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

D&M Holdings Inc.
PROFESSIONAL BUSINESS COMPANY

TOKYO, JAPAN
<http://www.dm-pro.jp>

Professional Business Company, D&M Holdings Inc.
Printed in Japan 00D 511 4752 003